## 7. Расчет ЭПР объекта большого электрического размера

Для решения задач, в которых моделируются объекты, имеющие используется большие электрические размеры, метод интегральных уравнений. Для его обозначения в системе HFSS используется аббревиатура EFIE. Существенным отличием метода интегральных уравнений от метода конечных элементов, который долгое время был единственным методом решения электродинамических задач в HFSS, является то, что дискретизации в методе интегральных уравнений подвергается не пространство, а поверхность тела, рассеивающего электромагнитные волны. Очевидно, что при этом порядок системы линейных алгебраических уравнений оказывается существенно меньшим, чем В случае метода конечных элементов. Сокращение размерности системы позволяет реальные В сроки анализировать поля, порожденные объектами с большими электрическими размерами. Решение подобных задач с помощью метода конечных элементов не представляется возможным.

Сравнивая два метода решения граничных задач электродинамики, что метод конечных элементов следует отметить, является более универсальным методом, который не имеет принципиальных ограничений на анализируемую структуру. Метод интегральных уравнений демонстрирует большую эффективность лишь в ряде случаев. Дело в том, что запись интегральных уравнений основана на знании функции Грина. В простой форме функция Грина известна только для ограниченного набора объектов, к которым относятся: однородное пространство, слоистые структуры с бесконечными слоями, бесконечный экран и т.д. Для них целесообразно использовать метод интегральных уравнений.

Однако, как только речь идет об анализе объекта произвольной формы, например, диэлектрического тела сложной конфигурации, то преимущества метода интегральных уравнений становятся менее очевидными, так как формулировка указанных уравнений усложняется. По существу, приходится численно искать неизвестную в аналитическом виде функцию Грина, что требует существенных затрат компьютерных ресурсов. В результате эффективность двух методов становится сопоставимой.

Рассеяние волн металлическими телами, расположенными в свободном пространстве относится к числу задач, для решения которых метод интегральных уравнений весьма эффективен, так как для формулировки граничной задачи достаточно знать только функцию Грина однородной среды, которая записывается в весьма простой форме.

В этом проекте (RCS of an Ogive) с использованием метода интегральных уравнений рассчитывается эффективная поверхность

рассеяния (ЭПР) металлического дирижабля. Дирижабль моделируется в виде трехмерного объекта, являющегося телом вращения. Поверхность дирижабля создается путем вращения кривой вокруг оси 0х (см. рис. 7.1).



Рис. 7.1. Модель дирижабля

Структура анализируется на частоте 1.18 ГГц. Она облучается плоской волной, падающей под углами  $\theta, \varphi$ . Рассмотрим падение волны в плоскости ХОҮ. При этом угол  $\theta = 90^{\circ}$ , а угол  $\varphi$  меняется от 0 до 180° с шагом 2°.

Будем рассчитывать ЭПР для случая моностатической радиолокации, когда направление на точку наблюдения совпадает с направлением, под которым волна падает на исследуемый объект. Результаты анализа в виде моностатического ЭПР можно видеть на графике, на котором представлена зависимость ЭПР от угла облучения цели **IWavePhi**, изменяющегося от 0 до 180°. Наибольший коэффициент отражения, пропорциональный эффективной поверхности рассеяния, как предполагается, будет достигать при угле 90°.

Рассмотрим далее последовательность создания модели дирижабля и ее анализа в системе HFSS методом интегральных уравнений. Модель создается следующим образом. Сначала в плоскости ХОУ чертится кривая, которая является образующей тела вращения. Создание кривой происходит с использованием уравнения в аналитической форме. Затем кривая вращается вокруг оси X, чтобы создать 3-D объект. Черчение образующей дирижабля выполняется по команде **Draw-> Create Equation Curve.** По этой команде появляется диалог рис. 7.2, в котором задаются координаты кривой, зависящие от изменяемой переменной \_t.

Prope	rties: ogive-IE - I	EDesign1 - Modeler		
Comm	and			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateEquationCurve		
	Coordinate Sys	Global		
	X(_t)	_t*(1in)		****
	Y(_t)	(sqrt(1-(_t*sin(.3948)/5)^2)-cos(.3948))/(1-cos(.3948))*(1in)		****
	Z(_t)	0		0
	Start_t	-5		-5
	End_t	5		5
	Number of Poi	24		24

Рис. 7.2. Черчение кривой в пространстве с помощью уравнения кривой в параметрической форме

Уравнение образующей дирижабля имеет следующий вид:

$$F(x) = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{5}\sin\alpha\right)^2} - \cos\alpha, \qquad (10)$$
$$y = \frac{F(x)}{1 - \cos\alpha},$$

где x, y, z определены в дюймах (inches), a  $\alpha$  - угол образующей, выбранный для данного случая равным  $\alpha = 22.6^0$ 

Единицы измерения длины по умолчанию могут быть сейчас изменены на дюймы, но возможно их изменить позднее.

# **1.** Кликните Draw>Equation Based Curve. Появляется диалог Equation Based Curve (рис. 7.3).

В качестве параметра используем переменную \_t , которая совпадает с координатой x: x = \_t. Уравнение для координаты у приобретает вид:

$$y = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{t}{5}\sin 0.3948\right)^2 - \cos 0.3948}}{1 - \cos 0.3948}$$

Углы вводятся в радианах. Нужно также задать единицы измерения длины, для чего мы умножаем каждое значение (х и у) на величину (1in). Итак, в диалоге Equation Based Curve, введите уравнения следующим образом (рис. 7.3):

 $X(_t) = _t*(1in)$ Y(\_t) = (sqrt(1-(\_t\*sin(.3948)/5)^2)-cos(.3948))/(1-cos(.3948))\*(1in)) Z(\_t) = 0

Зададим начальную точку Start \_t =-5, конечную точку End \_t=5 и количество точек в линии Points =24 (рис. 7.3).

Equation	Based Curve 🛛 🗙
×(_t) =	_t*(1in) 💌
Y(_t) =	[//5]^2)-cos(.3948))/(1-cos(.3948))*(1in)) 💌 💷
Z(_t) =	0
Start_t:	-5 💌
End_t	5
Points:	24
	OK Cancel

Рис. 7.3. Черчение образующей дирижабля

Нажмите ОК, чтобы увидеть кривую линию.

Найдите в дереве **History** в разделе Lines ссылку Equation Curve1 и дважды щелкните по **CreateEquationCurve**. Это позволяет видеть окно **Properties**. Если линия не соответствует ожидаемому виду (рис. 7.4), то её можно отредактировать.

В HFSS-IE криволинейные элементы отсутствуют. Таким образом, все изогнутые поверхности аппроксимируются сегментированными моделями. С учетом этого рекомендуем вводить требуемое число сегментов в поле Number of Segments.



#### Рис. 7.4. Черчение образующей объекта

**2.** Выберите кривую EquationCurve1 и затем кликните **Draw>Sweep** >**Around Axis**. Появляется диалог **Sweep Around Axis** (рис. 7.5).

**3.** В диалоге Sweep Around Axis выберите ось X, Angle of sweep = 360, и Number of segments = 24. Кликните **OK**.

Sweep Around Axis				×
Sweep axis:	Θ×	ΟY	Οz	
Angle of sweep:	360		deg	•
Draft angle:	0		deg	•
Draft type:	Round			-
Number of segments:	24			• •
OK		Can	cel	

Рис. 7.5. Параметры вращения кривой для создания трехмерной модели

Материал по умолчанию для этого объекта выберем, например, медь. Обычно дирижабли (рис. 7.6) делаются из алюминия.



Рис. 7.6. Вид анализируемого объекта с направлением наблюдения

**4.** Выберите объект Ogive и в окне **Properties** кликните соррег в разделе Material и выберите редактирование Edit... (рис. 7.7). Это откроет диалог выбора материалов.

Properties			•
Name	Value	Unit	Evaluated Value
Name	EquationCurve1		
Material	"Copper"		"Copper"
Orientation	Edit		
Model	"copper"		
Display Wireframe	"vacuum"		
Color	Edit		
Transparent	0 1		

Рис. 7.7. Редактирования свойств материала

**5.** В окне выбора материала выберите «aluminum» и кликните **OK**. Создание модели закончено. Она не имеет воздушного бокса, так как в методе интегральных уравнений он не используется.

Установка падающей плоской волны. Теперь нужно добавить источник падающей плоской волны. Мы будем рассчитывать моностатическую RCS в плоскости х-у. Т.е. радиолокационный коэффициент отражения будем рассматривать, облетая дирижабль в плоскости хоу (рис. 7.6).

Поскольку это моностатическая RCS, нужно будет включить ряд углов падения. Для получения точно картины, можно выбрать шаг изменения угла равный 3°. Падающая волна задается следующими шагами:

1. Снимем выделение модели и правой кнопкой мыши выберем Assign Excitation>Incident Wave>Plane Incident Wave из выплывающего меню. Откроется диалог Incident Wave Source: General Data (рис. 7.8).

**2.** В этом диалоге выберем опцию **Spherical** для формата охвата дирижабля и оставьте положение фазового центра в точке (0,0,0).

Vector Input Form	at			
C Cartesian	Spherical			
Excitation Locatio	n and/or Zero Phase Po	sition		
X Coord: 0		mm	-	
Y Coord: 0		mm	•	
Z Coord: 0		mm	•	
	Use Defaults			

Рис. 7.8. Задание точки излучения плоской волны

**3.** Кликните Next и установите в окне Spherical Vector Setup (рис. 7.9) значения углов Iwave Phi: Start = 0, Stop = 180 и Step = 3.

4. Для IWave Theta выберите Start = 90, Stop = 90 и Step = 0.

**5.** Затем установим величины Eo Vector Phi =1 и E Theta = 0.

Incident Wave Source : Spherical Vector Setup	
IWavePhi Start 0 deg ▼ Step 3 deg ▼ Stop 180 deg ▼ View Point List	
IWaveTheta Start 90 deg ▼ Step 0 deg ▼ Stop 90 deg ▼ View Point List	
Eo Vector Phi 1 V/m Theta 0 V/m	
Use Defaults	
< Назад Далее > Отмена	

Рис. 7.9. Задание параметров сферы дальнего поля

#### 6. Кликните Next и затем Finish.

Возбуждение задано. Падающая волна (Incident Plane) появляется в разделе **Excitations** в дереве проекта. Если вы выбираете её, то в окне появляется рисунок дирижабля с «веером» в виде рассчитываемых углов.

Возбуждение задано. Падающая волна (Incident Plane) появляется в разделе Excitations в дереве проекта. Если вы выбираете её, то в окне

появляется рисунок дирижабля с «веером» в виде углов, на которые отклоняется падающая плоская волна.

Эта установка на решение для решения для падающих волн при  $\theta=90^{\circ}$  и для  $\varphi = 0$  ...  $180^{\circ}$  для 61 точек. Поляризация определяется углом  $\varphi$ , направленным так, что мы можем рассчитать моностатический радиолокационный коэффициент отражения (monostatic RCS).

Теперь выполним установки на решение, для чего:

**1.** Нажмите правой кнопкой на Analysis в разделе IEDesign в окне менеджера проекта и выберите Add Solution Setup, чтобы открыть диалог Solution Setup (рис. 7.10).

**2.** В закладке **General** измените частоту Frequency = 1.18 GHZ. Остальные параметры оставьте по умолчанию.

Colution Colum

		1	Solution Setup			
			General Options Expression Cac	he Defaults		
	vei		Setup Name:	Setup 1		
🚟 Mesh Operal	tions			<ul> <li>Enabled</li> </ul>		
Analysis	Dacha Chulu V		Solution Frequency:	1.18	GHz	•
🔤 Uptim 🖬 🖬	<u>caste</u> Curi+v		☐ Adaptive Solutions ————————————————————————————————————			
Eield (	Add Solution Setup		Maximum Number of Passes:	6		
st	<u>L</u> ist 45		Maximum Residual Error:	0.1		
	Analyze All			1		

Рис. 7.10. Задание частоты расчета

**3.** Просмотрите данные в закладке **Options** - уплотнение разбиения на ячейки *lambda refinement* = 0.25 (= $\lambda_0/4$ ). Установки на расчет завершены.

Чтобы запустить моделирование:

Нажмите правой кнопкой мыши на Setup и выберите команду Analyze.
 Сохраните задачу и введите имя проекта. Моделирование выполнится за две итерации.

*Вывод тока на поверхности*. Чтобы увидеть ток на поверхности дирижабля (рис. 7.11):

1. Выберите поверхность модели и задайте вывод распределения тока командой Fields>J>Mag\_J. Это открывает диалог Create Field Plot.



Рис. 7.11. Токи на поверхности дирижабля

**2.** Кликните **Done**. Вы должны видеть индуцированный ток, который наводится на металле при воздействии плоской падающей волны.

### Вывод графика коэффициента RCS.

Чтобы графически изобразить RCS, сначала следует ввести установки дальнего поля - аналогично тому, как делается в HFSS. Создадим установки дальнего поля только с одним углом  $\phi = 0^{\circ}$  и одним углом  $\theta = 90^{\circ}$ .

Мы будем графически изображать зависимость моностатического RCS при изменении угла падения плоской волны phi. Поэтому каждой точке наблюдения соответствует только один угол (рис. 7.12).



Рис. 7.12. График зависимости моностатического радиолокационного коэффициента отражения при изменении угла падения Phi

Чтобы вывести на график зависимость моностатического RCS в зависимости от азимутального угла phi падающей плоской волны:

**1.** Кликните правой кнопкой на Radiation в дереве проекта и выберите Insert Far Field Setup>Infinite Sphere... Появляется диалог Far Field Radiation Sphere Setup.

- 2. Введите Start и Stop для Phi равными 0, и шаг 10° (рис. 7.13).
- **3.** Введите Start и Stop для Theta =  $90^{\circ}$  и Step size = $10^{\circ}$ .



**3.** Кликните **OK**. Это закроет диалог и создаст сферу InfiniteSphere1 в разделе Radiation в дереве проекта.

Infinite (	Sphere Coor	dinate System   Ra Infinite Sphere1	diation Surl	face	
	Phi				
	Start	0	deg	•	
	Stop	0	deg	•	
	Step Size	10	deg	•	
	Theta Start	90	deg	•	
	Step Size	10	deg	•	

Рис. 7.13. График установки данных расчета дальнего поля. Фактически один угол ф и один угол Ø

# 5. Чтобы создать график, кликните на Results в дереве проекта и задайте команду Create Far Fields Report>Rectangular.

Итак, в данном разделе рассчитан радиолокационный коэффициент отражения для объекта, размер которого намного больше длины волны. В расчете использован метод моментов, реализованный в программе HFSS-IE.

# 8. Полосовой волноводный фильтр

В этом разделе мы рассмотрим анализ с помощью HFSS полосового фильтра, который представляет собой широко использующуюся на практике гребенчатую структуру. Далее модель полосового фильтра мы будем использовать для иллюстрации дополнительных возможностей HFSS, таких как учет температурных зависимостей и режим подстройки **Tune**.

Синтез СВЧ фильтра можно выполнить, используя на первом этапе проектирования популярную программу Microwave Office [6]. Утилита Filter этой программы позволяет рассчитать Synthesis обобщенные параметры, входящих в состав фильтра линий передачи, а также их размеры, реализующие заданные частотные характеристики. Отметим, что расчет геометрических размеров возможен только для линий передачи планарного типа: полосковых, микрополосковых и т.д. Аналогично анализ частотной характеристики фильтра в системе MWO можно осуществить только для полосковых конструкций. В тоже время на практике часто применяются гребенчатые фильтры на основе линий передачи с цилиндрическими и прямоугольными проводниками, которые имеют существенно более высокую добротность, чем полосковые линии. Анализ таких структур возможен средствами HFSS.

Выполним анализ трехмерного гребенчатого полосового фильтра (рис. 8.1) с полосой 1 ГГц. Фильтр состоит из восьми штырей, каждый из которых является резонатором. На входе первого штыря подключена коаксиальная линия передачи с характеристическим сопротивлением 50 Ом.



Рис. 8.1. Вид фильтра в интерфейсе HFSS-13

Гребенчатый полосовой фильтр имеет порядок, связанный с количеством резонаторов. От количества резонаторов зависит качество фильтра: неравномерность передачи в полосе пропускания, и спад коэффициента передачи вне полосы пропускания.

Длина отдельных резонаторов не превышает четверти длины волны, а часто заметно меньше за счет эффекта укорочения, возникающего благодаря концевой емкости между штырем и стенкой корпуса. Расстояние между штырями определяет коэффициент связи между резонаторами (рис. 8.2).



Рис. 8.2. Размеры гребенчатого фильтра

При решении этого примера используются многие возможности программы HFSS, включая расчет зависимости характеристик фильтра от температуры окружающей среды. Особенность метода **Driven Terminal** заключается в том, что порты здесь создаются как источники относительно внешнего корпуса.

Создание нового проекта. Чтобы создать новый проект кликните команду File>New New. Из меню Project, выберите команду Insert HFSS Design Design. Чтобы установить метод решения, кликните HFSS>Solution Type. Появляется диалог Solution Type (рис. 8.3), в котором выберите Driven Terminal.

Solution Type: bp_filter - HFSSDesign1	J
C Driven Modal	
<ul> <li>Driven Terminal</li> </ul>	
C Eigenmode	
C Transient	
Network Analysis	
OK Cancel	
	J

Рис. 8.3. Выбор метода расчета полосового фильтра

Метод **Driven Terminal** рассчитывает S параметры для портов, которые образованы многопроводными линиями передачи (multi-conductor transmission line ports). Элементы S-матрицы при этом определяются через напряжения и токи, что отличает ее стандартного энергетического определения матрицы рассеяния через волны мощности. Отметим, однако, что для линий передачи с TEM – волнами (коаксиальная, симметричная полосковая и т.д.), оба определения матрицы рассеяния дают эквивалентные результаты.

*Создание трехмерной модели.* Установите единицы модели. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Кликните Modeler>Units. Откроется диалог Set Model Units (рис. 8.4).
- 2. Выберите: in (inches).
- 3. Кликните ОК.

Set Model Units	
Select units: in	•
🔲 Rescale to new units	
ОК	Cancel

Рис. 8.4. Установка единиц длины - дюйм (34.5 мм)

В этом примере при черчении будем применять ввод координат в линейке состояния, т.е. в виде цифр (рис. 8.5). Чтобы начертить трехмерную подложку:

- 1. Кликните Draw>Box.
- 2. Используйте поля ввода координат, вводя координаты





Рис. 8.6. Размеры корпуса фильтра в дюймах (in)

**3**. Используя поля ввода координат, введем противоположный угол бокса dX: 2.0, dY: 3.4, dZ: 0.0, нажимая Enter.

**4.** Используя поля ввода координат, введем высоту подложки dX: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.625, нажимая **Enter**. Корпус фильтра будет иметь вид, показанный на рис. 8.6.

Создание внешнего цилиндра входной коаксиальной линии. Чтобы создать внешний проводник коаксиальной линии:

- **1.** Кликните Modeler>Grid Plane>YZ, чтобы выбрать активную плоскость, на которой будет чертиться основание цилиндра.
- 2. Кликните Draw>Cylinder.

**3.** Используя поля ввода координат, введите центральное положение X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0, и нажмите Enter.

	1992			2.0	1000					
dX:	0.0	dY:	0.14	dZ:	0.0	Relative	-	Cartesian	▼ mm	$\Box_{\rm b}$

Рис. 8.7. Поля ввода координат внизу интерфейса программы HFSS

**4**. Используя поля ввода координат, введите радиус цилиндра (рис. 8.7) dX: 0.0, dY: 0.14, dZ: 0.0 и нажмите Enter.



Рис. 8.8. Корпус фильтра и первый цилиндр коаксиальной линии

5. Используя поля ввода координат, введите высоту цилиндра dX: 0.75, dY: 0.0, dZ: 0.0 и нажмите Enter.

В окне свойств установите имя **feed1** и оставьте цилиндр заполненным вакуумом (рис. 8.9). Кликните **OK**.

	Name	Value	Unit	Evaluated Value	
	Name	Air			
	Material	"vacuum"		"vacuum"	

Рис. 8.9. Выбор вакуума для заполнения пространства

Создание внутреннего проводника коаксиальной линии. Чтобы начертить внутренний провод коаксиальной линии на входе фильтра:

1. Кликните Draw>Cylinder.

**2.** Используя поля ввода координат, введите положение центра X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0 и нажмите клавишу **Enter**.

- 3. Используя поля ввода координат, введите радиус цилиндра dX: 0.0, dY: 0.06, dZ: 0.0 и нажмите Enter.
- **4.** Используя поля ввода координат, введите высоту цилиндра dX: 0.75, dY: 0.0, dZ: 0.0, нажмите Enter.

Зададим имя этого цилиндра (рис. 8.10) как **feedpin1** и материал его заполнения как PEC.



Рис. 8.10. Внутренняя жила коаксиального ввода

Эта внутренняя жила имеет продолжение внутрь корпуса фильтра. Чтобы начертить внутреннюю линию коаксиальной линии (штырек):

#### 1. Кликните Draw>Cylinder.

- **2.** Используя поля ввода координат, введите *положение* центра X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0, и нажмите Enter.
- **3**. Используя поля ввода координат, введите *радиус* цилиндра dX: 0.0, dY: 0.06, dZ: 0.0, и нажмите Enter.
- **4.** Используя поя ввода координат, величине *высоту* цилиндра dX: -0.15, dY: 0.0, dZ: 0.0, нажмите Enter.

Задайте имя этого цилиндра feedprobe1.



# Создание резонаторов

Резонаторы будут чертиться как металлические параллелепипеды. Для черчения параллелепипеда (рис. 8.12) задается точка, а затем размеры. Для создания резонатора с именем *II*:

- 1. Кликните Draw>Box.
- **2.** Используя поля ввода координат, введите положение бокса X: 0.85, Y: -0.9625, Z: -0.03, нажмите Enter.
- **3**. Используя поля ввода координат, введите противоположный угол бокса dX: -1.7, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.12. Черчение первой линии фильтра

Для создания штыря фильтра с именем *l2* (рис. 8.13):

#### 1. Кликните Draw>Box.

**2.** В поля ввода координат, введите положения бокса X: -1.0, Y: -0.75, Z: -0.03, нажмите клавишу Enter. **3.** Далее введите координаты противоположного угла бокса dX: 1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.13. Черчение второй линии фильтра

Для создания третьего штыря фильтра с именем 13 (рис. 8.14):

#### 1. Кликните **Draw>Box**.

- 2. Используя поля ввода координат, введите точку параллелепипеда: X: 1.0, Y: -0.48, Z: -0.03, нажмите Enter.
- 3. Используя поля ввода координат, введите его размер по X: dX: -1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.14. Черчение третьей линии фильтра

Чтобы создать четвертый резонатор 14 (рис. 8.15):

- 1. Выберите команду Draw>Box.
- 2. Используя поля ввода координат, введите позицию бокса:

X: -1.0, Y: -0.2, Z: -0.03 и нажмите Enter.

**3.** Используя поля ввода координат, введите противоположный угол бокса: dX: 1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.

Задайте также имя этого элемента *l4* в окне **Properties** и кликните **OK**.



# Создание волнового порта

Выделите фаску порта (рис. 8.16), для чего:

- 1. Кликните команду Edit>Select>Faces (или нажмите F).
- 2. Выберите внешнюю фаску коаксиальной линии при X=1.75in.

Чтобы задать возбуждение на волновой порт:

- 1. Кликните HFSS>Excitations>Assign>Wave Port. Появляется диалог Reference Conductors for Terminals (рис. 8.17).
- 2. Задайте имя порта как *p1*.
- 3. Выберите опцию для названия терминала Use port object name.
- 4. Оставьте опцию Use as Reference (рис. 8.17) неотмеченной.

Reference Conductors for Terminals:       Port Name: p1     Terminal Naming         O Use conductor name         O Use port object name	Excitations Excitations feed1_T1 Mesh Operations
NOTE: Multiple reference conductors touching a port must all be connected in the plane of the port.	General Defaults
Conductor       Use as Reference         feedpin1	Name: [reedpin1_T1 Port Name: p1 Teminal Renomalizing Impedance Resistance: 50 ohm ▼ Use Defaults OK Отмена
Рис. 8.17. Описание порта	Рис. 8.18. Значок нагрузки в дереве проекта и диалог терминала

**5.** Кликните **ОК**. В дереве проекта под Excitations появляется знак нагрузки p1. В методе решение **Terminal** к каждому порту задается опорный импеданс. Поэтому одновременно с портом появляется и значок нагрузки в дереве проекта (рис. 8.18).

Далее выполним вращение вокруг центра корпуса с копированием, для созданной части фильтра. Чтобы выбрать объекты для дублирования:

**1.** Нажмите "O". По команде Edit>Select>By Name появляется диалог Select Object (рис. 8.19).

**2.** Выберите в нем объекты с именами: feed1, feedpin1, feedprobe1, 11, 12, 13, 14, удерживая Ctrl + Left.

Select Object	Duplicate Around Axis
Name: Air feed1 feedpin1 feedprobe1 I1 I2 I3 I4 OK Cancel	Axis: C X C Y C Z   Angle: Image: Image
Рис. 8.19. Диалог выделения объектов	Рис. 8.20. Диалог вращения и дуплицирования части фильтра

**3.** Кликните **OK.** Чтобы создать оставшуюся часть штырей фильтра, выполним копирование с разворотом на 180° для чего кликните **Edit>Duplicate>Around Axis,** а затем в диалоге рис. 8.20 выберем:



Рис. 8.21. Дублирование половины элементов, с помощью вращения вокруг оси

Модель полосового фильтра примет вид, показанный на рис. 8.21.

Просмотр граничных условий. Чтобы проверить, как установлены границы, кликните HFSS>Boundary Display (Solver View). После предварительного решения появляется диалог Solver View of Boundaries

(рис. 8.22). В этом диалоге опцию Visibility можно отметить для границ, которые вы желаете увидеть. Отметим следующее:

- Земляная плоскость background (Perfect Conductor) показывается если отмечено имя **outer** (рис. 8.22).

Name	Туре	Solver Visibility	Visibility	Col
p1	User Defined	Visible to solver.		
p2	User Defined	Visible to solver.		
outer	Default	Visible to solver.		
				~
<		IIII		>

Рис. 8.22. Опции просмотра границ

- Все проводники, на которые назначены граничные условия **Perfect Conductors** будут показаны как граница smetal.

Кликните View>Visibility, чтобы снять видимость каких-либо частей проекта. Можно также изменить вид граничных условий и портов. Видимость объектов можно установить в диалоге, который появляется по команде View->Active View Visibility (рис. 8.23).

۵	Ac	tive View Visibility: hfss_bpf - HFSSDesign1 - Mode	eler	×
30	рΜ	lodeler   Color Keys   Boundaries   Excitations   FieldsReporter		
Г		∧ Name	Visibility	<u> </u>
	1	Air	~	
	2	feed1	~	
	3	feedprobe1	<b>~</b>	
	ł	П	<b>~</b>	
	5	12	<b>~</b>	
	6	13	<b>v</b>	
	7	14	~	
	8			~
	Nar	me Show	Hide	
		Done		

Рис. 8.23. Выбор режима видимости объектов, входящих в проект

Просмотр видимости граничных условий и объектов позволяет проверить верность создания конструкции. Нажмите также HFSS->Validate Check, чтобы запустить валидатор проверки геометрического построения задачи. Если после проверки валидатора замечаний нет, то можно выполнять установки на анализ.

*Установки на анализ*. Кликните HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup. Появляется диалог Solution Setups (рис. 8.24). В закладке General сделайте установки, показанные на рис. 8.24.

General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults	Sweep Name: Sweep1
Setup Name: Setup1	Sweep Type: Fast
I Enabled □ Solve Ports Only	Frequency Setup
Solution Frequency: 1.5 GHz 💌	Type: LinearCount 💌
Adaptive Solutions	Start 0.6 GHz 💌
Maximum Number of Passes: 15	Stop 2.4 GHz 💌
Maximum Delta S     0.02	Count 451
C Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	Save Fields
	Generate Fields (All Frequencies)
Рис. 8.24.Добавление расчета в	Рис. 8.25. Задание расчета в
диапазоне частот	диапазоне частот методом
	быстрой развертки

Для расчета в диапазоне частот кликните HFSS>Analysis Setup>Add Sweep. Появляется диалог Edit Sweep, в котором зададим параметры, указанные на рис. 8.25.

*Расчет характеристик полосового фильтра*. Чтобы запустить процесс решения, кликните **HFSS>Analyze**. Чтобы увидеть процесс решения и диалог Solution Data:

**1.** Кликните HFSS>Results>Solution Data. Появляется диалог Solution Data.

2. Откройте закладку Profile, чтобы видеть файл решения.

**3.** Откройте закладку **Convergence**, чтобы видеть данные о сходимости решения. Сходимость можно видеть в табличном виде (Table Table), или в графическом представлении (Plot).

**4.** В закладке **Matrix Data** можно видеть матрицу. Причем, чтобы увидеть изменение данных матрицы Matrix Data во время расчета, в Setup1 выберите Last Adaptive.

**5.** Кликните закладку **Mesh Statistics,** чтобы видеть данные о сетке разбиения.

Расчет будет выполнен на средней частоте 1.5 ГГц и в диапазоне частот от 0.6 до 2.4 ГГц. С разверткой типа Fast выполнится расчет в тех частотных точках, где характеристики фильтра изменяются с большой скоростью.

*Вывод характеристик на графики*. Чтобы вывести частотные зависимости S-параметров фильтра от частоты:

- 1. Кликните HFSS>Results>Create Terminal Solution DataReport> Rectangular Plot. Открывается диалог Reports.
- 2. Задайте следующие опции:

Solution: Setup1: Sweep1 Domain: Sweep Quantity: St(feed1\_T1,feed1T1); St(feed1\_T1,feed1T2) Function: dB

- 3. Кликните кнопку New Report.
- 4. Нажмите Close.



Рис. 8.27. Частотная характеристика волноводного гребенчатого фильтра и добавление маркеров на график

Затем можно прибавить другую характеристику St(feed1\_T2,feed1\_T1) в dB, нажимая кнопку Add Trace и затем кнопку Done.



Рис. 8.28. Частотные характеристики фильтра

Для удобства просмотра графика можно изменить масштаб. Для этого сделайте следующее:

1. Дважды кликните на Y-axis. Появляется диалог свойств Y-оси.

**2.** Кликните закладку **Scaling,** в которой установлены опции: Autoscale: Снимите эту опцию Min: -1.0

Max: 0.0 3. Кликните OK. В этом случае можно более точно увидеть изменение коэффициента передачи в полосе пропускания фильтра.

Просмотр поля внутри фильтра. В данном фильтре нужно установить источник, который имеет внутреннее сопротивление. Такой источник называется Terminate Port. Чтобы установить нагрузки порта:

**1.** Кликните **HFSS>Fields>Edit Sources**. Появляется диалог **Edit Sources**, в котором сосредоточены данные о всех источниках проекта. В этом диалоге выберите:

Select source: p2:T1 Terminated: Checked Resistance: 50 Reactance: 0

4. Кликните ОК.

Ē	Ē	dit Source	s										
		Source	Туре	Solved Magn	Solved P	Scaling F	Offset P	Unit	Terminated	Resist	Unit	React	Unit
		feedpin1	Port	1 V	0 deg	1	0	deg		N/A		N/A	
		feedpin1	Port	N/A	N/A	N/A	N/A	deg	~	50	ohm	0	ohm

Рис. 8.29. Редактирование источников, включенных в проект

*Вывод рассчитанного поля в сечении*. Выберите плоскость XoY, активизируя Global XY Plane.

- 1. Используя Model Tree, разверните папку Planes.
- 2. Выберите плоскость Global: XY.
- **3.** Кликните **HFSS>Fields>E>Mag\_E.** Открывается диалог Create Field Plot, в котором нужно выбрать:

Solution: Setup1 : LastAdaptive, Quantity: Mag\_E, In Volume: All.

4. Кликните кнопку Done.

Если нужно изменить вид графика поля, например подчеркнуть слабые поля, кликните **HFSS>Fields>Modify Plot Attributes.** Открывается диалог Select Plot Folder.

Выберите E Field, а затем следующие опции в диалоге E-Field1 Откройте закладку Scale.

Выберите Use Limits, и установите: Min: 5, Max: 1500, Scale: Log.

Кликните **Close.** Поле на поверхности приобретает более понятный вид (рис. 8.30), в котором можно оценить и резонансные явления в фильтре.



Итак, в этом разделе было выполнено черчение и расчет трехмерного фильтра на штырях. Чтобы выполнить дальнейшую оптимизацию фильтра, нужно задать переменные, выбрать метод оптимизации и целевую функцию.

Объекты, которые используются как компоненты в проектах комплекса Ansoft, которые размещены в интерфейсе схем (Workbench Project Schematic) можно рассматривать как системные. В комплексе Ansoft программы, которые служат для решения схемных и системных задач, это: Rmxprt 14.0, Designer 6.1, и Simplorer 9.0. Такие продукты Ansoft, как HFSS 13.0, Maxwell 14.0 и Q3D Extractor служат для электродинамического решения структур. Если вы вызываете ANSYS **DesignXplorer** (рис. 10.31), то переменные любого проекта также экспортируются в проект и доступны из интерфейса Workbench.



Рис. 8.31. Добавление режимов решения и оптимизации

Все продукты Ansoft объединяются в общем интерфейсе Workbench команды, управления и т.д. Одна из возможностей, имеющихся в HFSS v.13 – расчет температуры. Эти возможности будут описаны в следующей главе.

### 9. Учет температурных режимов в HFSS

Учет влияния температуры на параметры СВЧ систем является комплексной задачей, которая допускает разные формулировки. Первая формулировка состоит в учете зависимости от температуры окружающей среды, которая задает температуру СВЧ устройства и сказывается на параметрах материалов, формирующих ее, а также на размерах ее элементов. В такой постановке задача является линейной, поскольку обратная связь, то есть влияние СВЧ мощности на температуру объекта не учитывается.

В рамках второй формулировки необходимо рассчитать температуру объекта с учетом нагрева, обусловленного воздействием на него достаточно мощного СВЧ сигнала. Этот подход связан с расчетом параметра SAR (Specific Absorbtion Ratio). При расчете этой характеристики сначала определяются потери в материале, а затем находится относительная величина поглощаемой в нем мощности. Следовательно, температура будет зависеть от мощности генератора.

Наконец, третья формулировка требует учета не только изменений температуры из-за воздействия на объект СВЧ сигнала, но и изменений его параметров, обусловленных СВЧ нагревом.

В этом разделе мы рассмотрим некоторые возможности HFSS, связанные с температурным режимом и его изменениями.

Описание зависимости материалов от температуры. Рассмотрим возможность учета зависимостей параметров материалов от температуры.

Каждый материал, включенный в проект, может быть описан зависимостями своих характеристик от температуры. Эта зависимость может быть применена к любым свойствам материала: диэлектрической проницаемости, проводимости и пр. Зависимость может быть задана в табличном виде, а может быть задана в виде формул.

Нужно также задать температуру каждого объекта. По температуре HFSS рассчитывает характеристики материалов. Используя эти значения, рассчитываются СВЧ характеристики системы. Таков порядок учета температуры нагрева объектов в HFSS.

Командой Edit-> View Edit Material вызовем диалог рис. 9.1, в котором:

1. Отметим режим Thermal Modifier в разделе View/Edit Modifier for.

INAME			_			C Expression	<ul> <li>Quadratic</li> </ul>	
erties of the Material					View/Edit Material for	Basic Coefficient Se	t Advanced Coefficient Set	
Name	Туре	Value	Units	Thermal Mo	Active Design	Temperature	-Dependent Bulk Conductivity:	
Relative Permittivity	Simple	1		None	C This Product	P(Temp) =	Pref [1 + C1(Temp - TempRef)	+ C2(Temp - TempRef) ^ 2]
Relative Permeabi	Simple	1		None	C This Flouded			
Bulk Conductivity	Simple	1e+030	siemen	Edit 💌	<ul> <li>All Products</li> </ul>	Reference Bu	ulk Conductivity:	
Dielectric Loss Ta	Simple	0		None		Pref = 1e-	+030siemens/m	
Magnetic Loss Ta	Simple	0		None	-View/Edit Modifier for-	- Parameter		
Magnetic Saturation	Simple	0	tesla	None		Faraniecer	,	
Lande G Factor	Simple	2		None	Modifier	TempRef:	22	cel 🔻
Delta H	Simple	0	A_per	None			1	
Measured Frequ	Simple	9.4e+009	Hz	None		C1:	0	1/K
Mass Density	Simple	0	kg/m^3	None			1	
					Validate Material	C2:	0	1/K^2
							Use Default	

Рис. 9.1. Включение температурных характеристик в свойства описания материалов

В этом случае таблица свойств материалов Properties of the Material будет расширена и включен столбец Thermal Modifier.

2. Выберите Edit... из выплывающего меню, или None. Появляется диалог Edit Thermal Modifier.

3. Выберите кнопку Expression, чтобы вывести текстовое поле Parameters Modifier или кнопку Quadratic, чтобы показать таблицу для Basic Coefficient Set и Advanced Coefficient Set.

В случае описания зависимости в виде выражения Expression, можно записать уравнение для температурной зависимости в поле Parameters Modifier.

Отметьте опцию Use temperature dependent data set в поле Modifier text field. Теперь можно зависимость характеристик от температуры ввести в виде табличного набора данных Add/Import Dataset.

Если выбрана опция **Quadratic,** в закладке **Basic Coefficient**, можно отредактировать поле для TempRef и единиц, и поля для C1 и C2 для следующего уравнения:

$$P(\text{Temp}) = P_{\text{ref}}[1 + C1(\text{Temp} - \text{Temp}_{\text{Ref}}) + C2(\text{Temp} - \text{Temp}_{\text{Ref}})^2],$$

где P<sub>ref</sub> определяется как относительная диэлектрическая проницаемость (например). В этой формуле P-параметр.

• Если выбрана опция Quadratic, то в закладке Advanced Coefficient Set (рис. 9.2), можно установить нижнюю и верхнюю границу температуры (TL и TU соответственно).

idit Thermal Modifier	25
C Expression  © Quadratic	
Basic Coefficient Set Advanced Coefficient Set	
Temperature Limits	
TL and TU are the lower and upper temperature limits where the quadratic formula is valid.	
TL: -273.15 cel 💌	
TU: 350 cel 💌	
interval[TL, TU].	
TML: -50	
TMU: 350	
Use Default	
ОК Отмена	

Рис. 9.2. Выбор верхней и нижней границ изменения температуры

По умолчанию, они рассчитываются автоматически. Сняв опцию Auto Calculate TML, TMU, можно ввести новые величины нижней (TML) и верхней границ изменения температуры (TMU).

Установка температуры объектов. Чтобы установить температуру объекта:

1. Используйте команду HFSS или HFSS-IE>Set Object Temperature, чтобы вывести диалог Temperature of Objects (рис. 9.3).

В этом диалоге сводится в таблицу объекты проекта. В первом столбце перечисляется имя объекта, затем материал, затем режим включения опции свойств зависимости температуры, затем единицы температуры.

🛆 Object Nam	Material	Temperature Dependen	t Temperature	Unit	^
Cap	pec	×	26	cel	≡
Horn	pec		22	cel	
PML_air_box_1	PMLGroup1_Z_1				
PML_air_box_10	PMLGroup1_YZ_1				
PML_air_box_11	PMLGroup1_YZ_1				
PML_air_box_12	PMLGroup1_YZ_1				
PML_air_box_13	PMLGroup1_XZ_1				_
					~
elect By Name:			Select		
emperature:	22	cel 🔻	Set	Set De	fault

Рис. 9.3. Диалог включения температурных зависимостей отдельных объектов структуры в температурный анализ

2. Чтобы редактировать свойства, отметьте опцию Include Temperature **Dependence**. Это делает возможным выделять объекты и устанавливать на них температуры. Заголовки столбцов для **Object Name** и столбцов **Material** включают стрелки для направления сортировки. Можно инвертировать направление сортировки, нажимая на заголовок каждого столбца.

Если список большой, можно использовать поле Select by name. Введите имя объекта и нажмите Select. Выбранные объекты высвечиваются. Вы можете сделать несколько выборов.

3. Чтобы установить температуру на выбранный объект или объекты, введите переменную или конкретную величину, или выберите существующее имя в поле текста.

4. Выберите единицы из столбца Unit.

5. Кликните Set, чтобы применить эту величину к выбранному объекту, или кликните Set Default чтобы установить это значение по умолчанию. Если нажать Set Default, то столбец для выбранных объектов покажет величины их температур.

6. Чтобы отредактировать материал для объекта, когда диалог закрыт, вы можете кликнуть на столбец материала, и увидеть список в выплывающем меню материал и кнопку Edit....

По команде HFSS->Set Object Temperature можно установить температуру на объект.

После расчета температурного распределения, его можно вывести в виде поля командой Fields->Plot Fields->Other...->Temperature (рис. 9.4).



Рис. 9.4. Вывод поля распределения температуры в корпусе рупорной антенны

Диалог температуры показан на рис. 9.5. Отметим однако, что полноценный расчет температурной зависимости с учетом линейного расширения материалов и т.д. выполняется в комплексе ANSYS.

Create Field Plot		×	
Specify Name Temperature1	Fields Calculator .		AAA
Specify Folder Temperature	Category: Standard	•	72
Design: HFSSDesign1	Quantity	In Volume	
Solution: Setup1 : LastAdaptive 💌	ComplexMag_E Vector_E Mag_H	Hom A Cap air_box	
Field Type: Fields	ComplexMag_H Vector_H Mag_Jsurf	PML_air_box_1 PML_air_box_2 ≡ PML_air_box_3	
Intrinsic Variables	ComplexMag_Jsurf Vector Jsurf	PML_air_box_4	
Freq 10GHz 💌	Mag_Jvol ComplexMag_Jvol	PML_air_box_6 PML_air_box_7	
Phase Odeg	Vector_Jvol Vector_RealPoynting Local_SAR Average_SAR	PML_air_box_8 PML_air_box_9 PML_air_box_10 PML_air_box_11	
Save As Default	Surface_Loss_Density Volume_Loss_Density Temperature	PML_air_box_12	
Done	Cancel	🗌 Streamline	

Рис. 9.5. Диалог вывода карты распределения температуры

В дереве проекта интерфейса ANSYS находятся опции и операции, которые предназначены для связи температурных характеристик объектов (рис. 9.6).

utline	
Project	
🔄 💮 Model (A4)	
🗄 🗸 🖓 Geometry	
🗉 🏑 🔆 Coordinate Systems	
🗄 🗸 🍘 Connections	
Mesh	
E Steady-State Thermal (A5)	
T=♥ Initial Temperature	
Analysis Settings	
	Insert
Solution (A6)	
Solution Information	
Temperature	
	Invert Suppressed Body Set
	🔰 Import Load
	Export Results
	🖉 Clean
	X Delete
	alb Rename
	-Te residino

ANSY Workbench 12 includes a command to Export Results.

Рис. 9.6. Дерево проекта в программе ANSYS Mechanical

Возможность обратной связи по температуре между ANSYS Mechanical и HFSS.

Эта опция появляется в закладке Advanced в диалоге Solution Setup. Откройте эту закладку, если вы хотите использовать двунаправленную термальную связь между **HFSS** или **Maxwell** и интерфейсом **ANSYS**. Вы должны сделать этот выбор перед запуском на решение (рис. 9.7). Тогда у вас будет возможность двунаправленной передачи данных о распределении температуры из интерфейса ANSYS Workbench к HFSS или Maxwell.

shord phone	Expression Cache Derivatives	Defaults
Initial Mesh Options		
Import Mesh	Setup Link	
Port Options		
Maximum Delta Zo:	2	%
🔲 Use Radiation Bound	dary On Ports	
🔲 Set Triangles for Wa	ve Port	
Minimum:	100	
Maximum:	500	
Enable Thermal Feedback	; from ANSYS Mechanical	

Рис. 9.7. Опция включения температурных параметров

Перед тем, как решать задать на HFSS или Maxwell, для этого типа объекта, вы должны поставить начальные величины для температурной зависимости объектов (рис. 9.8).

🔿 Object Na	Material	Temperature Dependent	Temperature	Unit	
dielec1	vacuum				
dielec2	my_dielectric	V	22	cel	
gnd	pec				
ton	pec				
		,	1		1
					1

*Рис. 9.8. Задание начальной температуры на каждый объект с* учетом температурной зависимости

Если вы отмечаете опцию Enable Thermal feedback from ANSYS Mechanical, будет создаваться поддиректория с расширением .THM в папке Solution, включенной в проект, когда будет осуществляться импорт данных через интерфейс из HFSS или Maxwell. В этой директории, записывается новый файл centroid.xml (рис. 9.9), чтобы использоваться в будущем выводе

распределения температуры. Программа ANSYS Workbench 12 последовательно экспортирует информацию о температуре в файл, называемый **mechanical.ths** в той же самой директории Project.



Рис. 9.9. Место расположения файлов с данными о температуре

В интерфейсе ANSYS Workbench 12 имеется команда Export Results.

Расчет температурного распределения с помощью связи с программой ANSYS Thermal.

После решения проекта на HFSS 13 или Maxwell, с установкой опции "Enable Thermal Feedback from ANSYS Mechanical" в закладке Advanced установки на анализ, и после выполнения связанного термоанализа в ANSYS Workbench 12, вы можете получить распределение температуры из теплового решения. ANSYS Workbench 12 запишет файлы обратной связи непосредственно в директорию Project Solution HFSS, или Maxwell C:\Ansoft\HFSS13.0\Help\hfss. chm::/savinganewproject. htm > каталог.

В этом случае:

1. Откройте проект в HFSS или Maxwell.

2. Запустите на анализ этот проект, автоматически используя обратную связь от ANSYS Workbench 12.

Не нужно делать никаких дополнительных изменений к установкам решения в HFSS или Maxwell. Просто запустите анализ командой **Analyze**. HFSS или Maxwel знает, что в решении нужно использовать информацию об измененной температуре. HFSS или Maxwell выдаст измененные результаты, основанные на новом температурном распределении, которые могут быть импортированы ANSYS Workbench 12 через созданную ранее ANSYS Termal Link. Чтобы сделать это, выполните следующее:

1. Закройте проект HFSS или Maxwell.

2. В интерфейсе ANSYS Workbench 12, очистите командой Clean ранее импортированные данные.

3. Импортируйте новый результат из HFSS или Maxwell.

4. Запустите термальное моделирование снова (рис. 9.10).



*Puc.* 9.10. Расчет температурных характеристик с помощью Re-solving After ANSYS Thermal Link Feedback

В закладке Edit Thermal Modifier можно установить нижнюю и верхнюю границу, в которых будет верна квадратичная зависимость изменения температуры, заданная выше.

После окончания расчета, нужно выделить объект (рис. 9.11), на котором мы хотим вывести поле и значения температур, и затем зададим команду HFSS -> Set Object Themperature.


Рис. 9.11. Вывод поля температуры на плоскости анализируемых объектов

В разделе Field появляется раздел температуры на объекте (рис. 9.12).



Рис. 9.12. Иконка в дереве проекта, которая показывает сохранение распределение температуры

Таким образом, Ansoft, система включающая программы электродинамического анализа и программы механического анализа конструкций температурном режиме, В позволят выполнить электродинамический анализ в условиях изменения геометрии при изменении температуры. Для решения таких задач нужна специальная лицензия.

# 10. Реализация режима подстройки в HFSS

ранних версиях HFSS было В несколько опций. позволяющих Часто оптимизировать анализируемую конструкцию. использовалась операция перебора, когда изменяется один, или два параметра, а остальные остаются неизменными. Для решения такой задачи программа HFSS для каждого перебираемого параметра полностью решала электродинамическую задачу. В версии HFSS-13 появилась возможность решить эту задачу быстрее и эффективней операцией **Tune**, так, что после решения можно будет менять вручную движок со значением параметра, и тут же видеть, как меняются характеристики анализируемого устройства.

Для того, чтобы реализовать операцию **Tune**, сначала нужно иметь переменные в проекте. Тогда в диалоге Solution Setup появляется закладка Derivative, в которой нужно отметить, что программа должна найти производные, т.е. приращение функции в зависимости от изменения аргумента. После расчета с такой опцией, производные используются через команду **Tune Report** для мгновенного вывода и исследования малых вариаций конструкции, без необходимости повторного решения. "Номинальное" решение, плюс производные содержат всю информацию, необходимую, чтобы узнать, как меняются характеристики при небольших изменениях параметров конструкции.

Рассмотрим пример F-образной пач-антенны (рис. 10.1). Она состоит из изломанного в виде буквы F вибратора, который закорочен с земляной платой на правом конце и имеет разомкнутую линию на другом.





Рис. 10.1. Вид сбоку на планарную F образную антенну с подстраиваемым положением порта



Рис. 10.2. Вид сверху на планарную F-антенну

Питание от дискретного источника поступает в антенну через цилиндрический провод с радиусом 1 мм. Пусть переменной является смещение точки питания F-образной антенны (равное 4.8 мм на рис. 10.2). Положение точки питания определяет ее входное сопротивление на центральной частоте рабочего диапазона.

Чтобы HFSS рассчитал производные для какой-либо переменной:

1. Откройте закладку **Derivative** в диалоге Solution Setup (рис. 10.3).

2. Для переменной **feed\_pos**, которая будет подстраиваться, выберите опцию Use.

Solu	ion Setup	
Ger	eral Options Advanced Expression Cache Derivativ	es Defaults
P	roduce Derivatives for these variables	
	Name	Use
	feed_pos	~
	1003_000	•

Рис. 10.3. Установка опции для расчета производной feed pos

В этом режиме будет рассчитываться производные по параметру **feed\_pos**, и после выполнения расчета можно будет командой Tune Report меню Result видеть изменения S-параметров при варьировании положения точки питания антенны. Эта возможность не относится к частотам и ближним полям.

*Создание модели F-образной антенны*. В глобальной системе координат построим основание антенны. Командой **Create -> Вох** начертим бокс, параметры которого показаны на рис. 10.4.

perti	erties: tune_coax_fed_patch - HFSSDesign1 - Modeler							
Comma	and							
	•							
	Name	Value	Unit	Evaluated Value				
	Command	CreateBox						
ſ	Coordinate Sys	Global						
	Position	0,-20,0	mm	0mm , -20mm , 0mm				
ſ	XSize	46.6	mm	46.6mm				
ľ	YSize	40	mm	40mm				
-	ZSize	5	mm	5mm				

Рис. 10.4. Основание антенны высотой 5 мм.

Далее начертим верх планарной антенны операцией **Draw->Box**, с размерами, показанными в диалоге рис. 10.5.

Comm	and			
[	Name	Value	Unit	Evaluated Value
ľ	Command	CreateBox		
ľ	Coordinate Sys	Global		
ľ	Position	015 .10	mm	0mm , -15mm , 10mm
ľ	XSize	41.6	mm	41.6mm
ľ	YSize	30	mm	30mm
ľ	ZSize	-1	mm	-1mm

### Рис. 10.5. Верх пач-антенны толщиной 1 мм

Цилиндр коаксиальной линии, положение которой меняется при изменении переменной feed\_pos (рис.10.5) создается операцией **Draw-**>**Cilinder**, и размеры его можно откорректировать в диалоге рис. 10.6. Положение центра можно будет изменять, вводя параметр feed pos.

Name	Value	Unit	Evaluated Valu
Command	CreateCylinder		
Coordinate Sy	Global		
Center Position	feed_pos_0mm_1mm		10.8mm , 0mm , 1mm
Axis	Z		
Radius	2.3	mm	2.3mm
Height	4	mm	4mm
Number of Se	O		0

Рис. 10.6. Параметры цилиндра

Охватим модель антенны боксом, которую начертим командой Draw Box (рис. 10.7) и на поверхность которой установим граничное условие Radiate.

opert	ties: tune_coax_fed_p	patch - HFSSDesign1 - Modeler		
Comn	nand			
	1		_	-
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateBox		
	Coordinate Sys	Global		
	Position	-50 ,-70 ,-50	mm	-50mm , -70mm , -50mm
	XSize	146.6	mm	146.6mm
	YSize	140	mm	140mm
	75:20	110	mm	110mm

Рис. 10.7. Размер бокса излучения, который охватывает антенну

В нижней части коаксиальной линии поставим порт, выделяя поверхность цилиндра (рис. 10.8).



Рис. 10.8. Установка порта в сечении коаксиальной линии

Теперь зададим задание на расчет в диапазоне частот 1.5 ГГц – 2 ГГц (рис. 10.9).

Edit Sweep			
Sweep Name:	Sweep1		
Sweep Type:	Interpolating	9	•
Frequency Se	etup		
Туре:	LinearStep		•
Start	1.5	GHz	•
Stop	2	GHz	•
Step Size	0.001	GHz	•

#### Рис. 10.9. Задание диапазона частот в режиме интерполяции

Нажмите Start. После выполнения расчета зададим вывод характеристики **partial MagS(1,1,feed\_pos)** на двумерный график (рис. 10.10), а затем в разделе производной Derivative (рис. 10.11) выбрать переменную feed\_pos.



Теперь нужно открыть операцией **Tune Report** диалог Report Tuning (рис. 10.12).



Рис. 10.12. Наблюдение процесса смещения частотной характеристики антенны при изменении положения точки питания

Изменяя положение слайдера в окне **Report Tuning**, можно изменять положение точки питания антенны, и таким образом видеть, как при этом изменяется частотная характеристика.

Trace Families Families Display	
Primary Sweep: Time	
X: V Default Time	
Y: TDRZt(bw_tr_1_T1)	Range Function

Рис. 10.13. Вывод характеристики по оси у

После выполнения подстройки можно для заданного положения смещения точки питания рассчитать характеристики дальнего поля. Пространственная диаграмма направленности F-образной антенны показывается на рис. 10.14.



Рис. 10.14. ДН планарной антенны

Итак, в этом разделе мы познакомились с такой операцией, как подстройка. Кроме этого, в HFSS можно выполнить оптимизацию геометрии по заданной целевой функции, в которую включаются характеристики антенны.

В HFSS-13 реализованы градиентные методы поиска минимума целевой функции Quasi Newton, симлекс-метод, и методы случайного поиска Pattern Seach и Genetic Algorithm (генетический алгоритм).

# 11. Моделирование коннектора

В этом примере рассчитываются характеристики связанных линий сложной формы. Две крайние линии коннектора (римс. 11.1) замкнуты накоротко с земляной плоскостью.

Этот проект **Connector** находится в папке Examples и выполняется методом Driven Terminal. В конструкции имеется 4 порта, соединенные искривленными проводами. Земляная плата единая для всех портов, и находящихся внизу, и находящихся вверху конструкции.



Рис. 11.1. Конструкция связанны 4-х искривленных линий

Коннектор (рис. 11.1) имеет дискретные порты на каждом конце двух внутренних окончаний искривленных проводников (pin). Два внешних проводника заземлены с обеих сторон. Крайние параллелепипеды крепления (подложки) заполнены материалом FR4. Граница излучения Radiate прикладывается к окружающему боксу.

Расчет выполняется с адаптацией сетки разбиения на центральной частоте 5 ГГц. Выберем метод расчета **Driven Terminal** (рис. 11.2) и единицы изменения **мм**.

Solution Type: connector - HFSSDesign1
O Driven Modal
<ul> <li>Driven Terminal</li> </ul>
C Eigenmode
C Transient
Network Analysis
OK Cancel

Рис. 11.2. Выбор метода расчета

Все проводники в этом коннекторе созданы как трехмерные объекты из меди. В готовый проект **Connector** в папке Examples установим порты и граничные условия. Порты и терминалы размещены в подложках FR4, которые расположены над и под связанными линиями (рис. 11.3).



Рис. 11.3. Задание портов и терминалов

Порты наносятся на прямоугольные плоскости, а сверху на ребро устанавливаются терминалы (рис. 11.4). Особенностью метода **Driven Terminal** является то, что в одном сечении можно задать несколько портов с общей земляной шиной.



Рис. 11.4. Порты 1 и 2 и терминалы, слева и справа – КЗ

Установим порты 1 и 2 на средние площадки (рис. 11.4). Порты 3 и 4 подключены к этим же линиям, которые начинаются портом 1 и 2, но с другой стороны связанных линий (рис. 11.5).



Рис. 11.5. Установка портов между проводником и земляной платой

Выведем диалог определения земляной платы (рис. 11.6) командой Assign Automatic.

Reference Conductors for Terr	ninals: con 💌
Terminal Naming © Use conductor name © Use port object name NOTE: Multiple reference conduct port must all be connected in the p	ors touching a lane of the port.
Conductor	Use as Reference
gnd	<b>v</b>
pad2	
pad3	
pin2	
pin3	
<ul> <li>Highlight selected conductors</li> </ul>	
ОК	Cancel

*Рис.* 11.6. В диалоге указывается, что проводник gnd становится референсной плоскостью для всех проводных линий

Выбор опции gnd как "Use as Reference" показывает, что плата gnd устанавливается одна для всех проводов, для всех портов.

Расчет в полосе частот выполним методом интерполяции, так, что расчет выполняется от постоянного тока DC до верхней частоты 5 ГГц.



Рис. 11.7. Вид соединителя коннектора

Solution Setup	Solution Setup
General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults	General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults
Setup Name: Setup 1	☐ Initial Mesh Options
Enabled Solve Ports Only	Lambda Target: 0.3333 🔽 Use Default Value
Solution Frequency:  S  GHz V	Adaptive Options
Adaptive Solutions	Maximum Refinement Per Pass: 30 %
Maximum Number of Passes: 20     Maximum Delta S     0.01	Maximum Refinement: 1000000 Minimum Number of Passes: 1
C Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	Minimum Converged Passes: 1
	Solution Options
Use Defaults	Order of Basis Functions: First Order
	Enable Iterative Solver
	Relative Residual: U.UUU I
	Use Defaults
ОК Отмена	ОК Отмена

Рис. 11.8. Установки на решение

Для расчета в диапазоне частот зададим команду Add Sweep, выберем режим Interpolating и зададим частоты от 0 до 5 ГГц с шагом 0.01 ГГц (рис. 11.9).

Edit Sweep			non		×
Sweep Name:	Sweep1				🔽 Enabled
Sweep Type:	Interpolating	•			
Frequency Set	up			Count Frequency	
Туре:	LinearStep	•			
Start	0		Display >>		
Stop	5 GHz	•			
Step Size	0.01 GHz	•			
Time Dr	omain Calculation				
lutur dation C			DC Extra dation	OV	
Interpolating 50	weep Uptions	_		on Uptions	
Max Solutions	250		Minimum 9	Solved Frequency 0.01	GHz 🔻
Error Tolerand	ce: 0.1	%			
Adva	inced Options				
	ОК	Cano	el Set Defa	ults Use Defaults	

Рис. 11.9. Задание диапазона частот анализа

После запуска на решение, можно видеть процесс решения, нажимая правой кнопкой мыши на Setup1 и выбирая Profile чтобы открыть диалог Solution. Данные о решении можно видеть в разделе Convergence, Matrix Data, и Mesh Statistics. Можно видеть S матрицу, а также характеристики портов (рис. 11.10).



Рис. 11.10. Рассчитанная S-матрица коннектора

Чтобы увидеть график S параметров, можно вывести в декартовую систему координат, добавляя график в разделе Results (рис. 11.11).



Рис. 11.11. Частотная характеристика S параметров

Из частотных характеристик рис. 11.12 можно сделать следующий вывод: линии имеют хорошее согласование, однако связь между отдельными линиями значительная. Так, между рядом идущими линиями |S<sub>23</sub>|= 0.8.



Рис. 11.12. Электрическое поле в сечении выводов коннектора

В заключение этого раздела отметим, что метод Driven Terminal применяется в том случае, когда имеется несколько линий, связанных и имеющих одну земляную опорную основу.



Рис. 11.13. Рассчитанное поле Е в сечении линий передачи, при возбуждении 1-го порта

Для того чтобы наблюдать и исследовать распространение поля при возбуждении какого-либо порта, или волны определенного типа в этом порту, нужно задать команду **Edit Source** и вывести диалог рис. 11.14, в котором выбрать модули и фазы источников, действующих в проекте.

Source	Туре	Solved Magnit	Solved P	Scaling Fa
pad2_T1	Port	1 V	0 deg	1
pad3_T1	Port	1 V	0 deg	1
pin2_T1	Port	1 V	0 deg	0
pin3_T1	Port	1 V	0 deg	0

Рис. 11.14. Установка источников возбуждения на портах

Дискретные порты, реализованные в HFSS-IE. В HFSS-IE реализованы дискретные порты, которые в методе HFSS-IE отличаются от аналогичных портов в HFSS. Дискретный порт в HFSS-IE имеет напряжение, равной 1 Вольт между терминалом и его опорным выводом на земляной плоскости, в то время как дискретный порт в HFSS задает электрическое поле на площадке. Дискретные порты (рис. 11.15) подобны традиционным волновым портам, но могут быть размещены внутри структуры и должны иметь заданный пользователем комплексный импеданс. Дискретные порты рассчитывают S-параметры в сечении порта.



Этот порт является внутренним к области решения. Прямоугольник, на который ставится порт касается к сигнальной линии, а с другой стороны касается земляной платы Этот порт является внутренним к области решения. С одной стороны прямоугольник касается с сигнальной линией, а с противоположной – с земляной платой Этот порт внутренний к области решения. Порт устанавливается на круг вокруг шара

Рис.11.15. Реализация портов в HFSS-IE

Дискретный порт может быть задан на прямоугольнике, идущем от края линии до земляной платы (рис. 11.15). На всех ребрах дискретного порта, которые не соприкасаются с металлом или с другими границами, должно быть установлено граничное условие **Perfect H**. Эти установки зависят от того, какой режим выбран: **modal** или **terminal**. Важно отметить следующее:

• комплексный импеданс порта должен быть ненулевым, и сопротивление должно быть неотрицательным.

• позволяется только одна мода, или только одна нагрузка (терминал), если решение выполняется в режиме terminal.

• для сигнальных портов должна быть определена интегральная линия.

• каждая нагрузка должны быть подключена к границе с идеальной проводимостью или бесконечной земляной плате.

Считать, что порт создан верно можно только в случае, если максимальное расстояние от терминала до земляной платы меньше одной двадцатой длины волны. Если это условие нарушается, появляется предупреждение.

Современные цифровые устройства работают на частотах СВЧ. Характеристики линий передачи между процессорами и цифровыми блоками влияют на быстродействие компьютеров. Немаловажной является задача создания суперкомпьютеров, когда десятки, сотни компьютеров связаны в один суперкомпьютер. Поэтому одна из актуальных современных задач состоит в моделировании и проектировании линий связи в цифровых системах и устройствах.

## 12. Антенна, смонтированная на мачте

Этот пример решается методом интегральных уравнений, который реализован в блоке HFSS\_IE. Этот метод позволяет анализировать структуры больших электрических размеров.

Рассмотрим в качестве примера антенну, установленную на металлической мачте. Она состоит из трех вибраторных антенн (рис.12.1). Мачта расположена на бесконечной заземляющей плоскости.



Рис. 12.1. Антенна на алюминиевой матче

Мачта имеет высоту 3.1 м. Вибраторы моделируются как 2-D объекты с границей PerfE. Возбуждения – дискретные порты. Крепежная структура моделируется полистироловыми держателями. Мачта стоит на проводящей земле, поэтому в проекте устанавливается активная опция бесконечной земляной платы InfGndPlane1 в разделе граничных условий (рис. 12.1).

Создаем новый проект, нажимая на . Выбираем единицы длины см в диалоге (рис. 12.2), вызываемой командой Modeler -> Units.

Set Model Units	X
Select units: cm	
Rescale to new units	
OK Cance	1

Рис. 12.2. Единицы длины для черчения объектов

Опции метода решения HFSS-IE можно установить в диалоге рис. 12.3, которая вызывается командой HFSS->Options.

HFSS-IE Options
General Solver
Assignment Options
Use Wizards for data input when creating new boundaries.
Duplicate boundaries/mesh operations with geometry
✓ Visualize boundaries on geometry.
✓ Auto-assign terminals on ports
Post Processing Options
Number of Processors: 1
Default matrix sort order: User specified (Default to creation or
✓ Save before solving
Apply variation deletions immediately
Save Optimetrics Field Solutions
ОК Отмена

Рис. 12.3. Установки опций метода HFSS-IE

Начертим мачту с высотой 270 см, сечением 20 см х 20 см (рис. 12.4) и заполним материалом из библиотеки: алюминий.

Propert	ies: Mast-IE - IEDe	esign1 - Modele	er	Castilia
Comm	and			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateBox		
	Coordinate Sys	Global		
	Position	-10 ,-10 ,0	cm	-10cm , -10cm , 0cm
	XSize	20	cm	20cm
	YSize	20	cm	20cm
	ZSize	270	cm	270cm

Рис. 12.4. Диалог параллелепипеда – мачты антенны

Далее начертим штырь, создавая сначала восьмиугольник, а затем превращаем в трехмерный объем, протягивая его по оси Z (рис. 12.5) командой **Draw-> Sweep-> Along Vector**.

omma	and			
Γ	Name	Value	Unit	Evaluate
ſ	Command	CreateRegularPolyhedron		
ſ	Coordinate Sys	. Global		
ſ	Center Position	0 ,0 ,270	cm	0cm , 0cm , 270cm
ľ	Start Position	0 ,3 ,270	cm	0cm , 3cm , 270cm
ſ	Axis	Z		
ľ	Height	40	cm	40cm
ľ	Number of Seg	. 8		8

Рис. 12.5. Диалог, в котором редактируются размеры антенны-мачта

Далее выполним черчение полистироловых держателей (рис. 12.6). Размеры первого приведены на рис. 12.6.



Рис. 12.6. Полистироловые держатели

Создание трех полистироловых держателей выполним командой Edit -> Сору.

Далее выполним черчение вибраторов антенн (рис. 12.7) в виде прямоугольников командой **Draw ->Rectangle**.

Properties: Mast-IE	- IEDesign1 - Modele	er	
Command			
Na	me Value	Unit	Evalua
Comman	d CreateRectang	gle	
Coordina	te Sys Global		
Position	0 ,15 ,297.5	cm	0cm , 15cm , 297.5cm
Axis	X		
YSize	1	cm	1cm
ZSize	-7	cm	-7cm

Рис. 12.7. Диалог вибратора антенны

Вибраторы состоят из двух плеч, между которыми установлен дискретный порт. Площадку для порта также чертим как прямоугольник командой **Draw->Rectangle**. Геометрические параметры порта показаны в диалоге рис. 12.8.

Comma	nd	gini modelen	
Г	Name	Value	Unit
	Command	CreateRectangle	
	Coordinate Sys	Global	
	Position	0 ,15 ,290.5	cm
	Axis	х	
	YSize	1	cm
	ZSize	-1	cm

Рис. 12.8. Параметры площадки для дискретного порта вибраторной антенны

Антенна на мачте стоит над бесконечной землей. Этот факт отражается тем, что в проект вводится земляная плата бесконечного размера (рис. 12.9) командой HFSS IE -> Boundary-> Assign-Infinite Ground Plane.

20 cm	Infinite Ground Plane
6 cm	General Defaults
	Name: InfGndPlane1 Z Location: 0 mm ▼
	Select Material: pec
40 ci	Use Defaults
	ОК Отмена
Рис. 12.9. Антенна на	Рис. 12.10. Задание бесконечной земляной
мачте	плоскости

Земляная плата всегда задается в плоскости ХОҮ. В диалоге рис. 12.10 вводится координата по Z и шероховатость поверхности, от которой зависят потери земляной платы. Материал ее можно задать, нажимая на кнопку Select Material.

Задание на моделирование создается командой Add Solution, по которой выводится диалог рис. 12.11. Выполним задание на расчет антенны методом HFSS-IE.

Solution Setup		Sc	lution Setup
General Options Expression Cac	he Defaults		General Options Expression Cache Defaults
Setup Name:	Setup1		Initial Mesh Options ✓ Do Lambda Refinement Lambda Target: 0.25 ✓ Use Default Value
Solution Frequency:	900 MHz 💌		Use Free Space Lambda
Adaptive Solutions Maximum Number of Passes: Maximum Delta S	9 0.01		Adaptive Options       Maximum Refinement Per Pass:     30     %       Minimum Number of Passes:     5       Minimum Converged Passes:     1

Рис. 12.11. Задание установки на расчет и разбиение на сетку в методе HFSS-IE

Расчет характеристик антенны выполняется на одной частоте 0.9 ГГц, поэтому установим адаптационный процесс на этой частоте (рис. 12.11).



Рис. 12.12. Характеристики антенны на матче

Запустите на решение, нажимая Analyze. После расчета командой HFSS-> Fields -> Edit Sources установим возбуждение на всех трех портах (рис. 12.12) и просмотрим ток, текущий по металлическому покрытию мачты и диаграмму направленности (рис. 12.13, рис. 12.14).



В заключение отметим, что метод интегральных уравнений позволяет выполнить моделирование структур как с размерами, намного больше длины волны, так и с размерами, намного меньше длины волны. В качестве практического примера можно отметить расчет проводной антенны (рис. 12.15) высотой 100 м, работающей в диапазоне волн 100 кГц.



Рис. 12.15. Проволочная антенна с растяжками

Размер этой антенны намного меньше длины волны. Входной импеданс у такой антенны сверхдлинноволнового диапазона очень маленький. Увеличить его можно с помощью подбора количества оттяжек, выбора угла под которым оттяжки идут относительно земли. Входное сопротивление также значительно зависит от проводимости земляной поверхности. Основной задача проектирования такой антенны можно считать увеличение кпд (рис. 12.16), который зависит от частоты.



Рис. 12.16. Частотная зависимость кпд зонтичной антенны высотой 110 м и с длиной оттяжек 110 м.

В структуре такой антенны могут возникать очень высокие напряжения. Для расчета напряжений между растяжками антенны можно разбить расстояния от отдельных фрагментов антенны до земли в виде отдельных элементов. Программа рассчитывает напряженности поля и напряжения на этих фрагментах, Используя, например, программу Exell, можно проинтегрировать суммарное напряжение и найти напряжение между антенной и землей. HFSS может работать в тандеме и с другими программами: Mathlab, MathCAD, AutoCAD.

# 13. Расчет временного процесса в интегральной схеме СВЧ

Известно, что методами теории цепей можно выполнить расчет и в частотной области и во временной области. В HFSS-13 можно выполнить расчет во временной области, чтобы видеть распространение короткого импульса через устройство, в дополнение к получению S –параметров.

расчета переходного процесса HFSS Transient Программа рассчитывает динамически изменяемое электромагнитное поле, используя дискретный метод Галеркина (DGTD - Discontinuous Galerkin Time Domain). Этот метод использует тетраэдральную сетку разбиения, и фундаментальный метод конечных элементов, который сделал HFSS стандартом точности в электромагнитном моделировании. Теперь можно выполнить исследования, короткий радиоимпульс, проникающий через землю, задавая электростатические разряды, электромагнитные разряды и молнию. Можно также получить картину поля, которая меняется во времени (TDR) при произвольном заданном временном сигнале на входе.

Рассмотрим топологию (рис. 13.1) проекта Alinks\_BGA, находящегося в папке Help инсталляционной папки HFSS (а не в папке Example). В процессе моделирования в этом проекте рассчитываются S-параметры в диапазоне частот, а также наблюдается распространение короткого импульса.

Геометрия имеет четыре сигнальных линии, которые подключены к портам и земляной шине. Выполним моделирование на уже созданной геометрии (рис. 13.1). Добавим возбуждения и установки на решение, перед анализом и выводом данных расчета.



Нажмите HFSS>Solution Type и установите метод расчета Transient (рис. 13.2). Это метод расчета процесса во временной области.



Рис.13.2. Методы решения задачи в HFSS

Метод решения **Transient** имеет опцию **Network Analysis**. Если вы выбираете опцию **Network Analysis**, то при установках на расчет появляется закладка входного сигнала, что позволяет выполнить, например:

• Моделирование возбуждением в виде импульсов, таких структур, как широкополосные антенны, световые волокна, электростатические разрядники;

- визуализацию поля при воздействии короткого импульса;
- анализ время-зависимых рефлектомеров.

Проверим установку граничных условий на готовой геометрии. Анализируемая структура представляет собой фрагмент СВЧ микросхемы. Он охвачен поверхностью **air\_box**, на которую назначим граничные условия **Radiate** (рис. 13.3). Слева на рис. 13.3 приведены граничные условия, которые можно установить в методе расчета переходного процесса.





Рис. 13.3.Сложная форма поверхности Radiate

**RadiationBoundary** – граница излучения (рис. 13.3). Для точного моделирования объем формы, на стороны которого устанавливаются границы излучения, должен быть достаточно большой.

Другое граничное условие в разделе Boundaries, **ReferencePlanes** задается на земляные платы ("основания") к портам. Так как сигнальные и земляные линии связаны с этими плоскостями, каждый сигнальный ток должен иметь замкнутый путь. Выделим сразу две плоскости (рис. 13.4) BONDWIRE\_REFPLANE\_1 и SOLDERBALL\_REFPLANE\_1 и на них зададим условия Perfect E с именем Reference Plane.

erfect E Boundary	×
Vame: ReferencePlanes	Resp. cenc. b2 lbges
Infinite Ground Plane	
Use Defaults	Z
ОК Отме	на

Рис. 13.4. Задание референсной плоскости (противовес)

Эти плоскости будут использованы при описании источников возбуждения.

На рис. 13.3 можно видеть, какие граничные условия можно применить в режиме **HFSS Transient**. Границы, недоступные для работы в этом режиме - это частотно-зависимые границы (слоистый импеданс, экранный импеданс screening impedance), которые непосредственно нельзя реализовать во временной области.

Задание источников возбуждения структуры.

1. Выберите первую из пока неописанных плоскостей LINK\_12\_BW в дереве проекта и задайте на нем дискретный порт (рис. 13.5) командой Assign Axitation -> Lumped port.

Unassigne	ed		5	$\times$	5
		Expand All		$\sim \sim \sim$	$\geq$
		<u>⊂</u> ollapse All		$\times$	
主 🖂 PART		Edit •	$\square$	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	
	5	<u>A</u> ssign Material	$\square$	$\rightarrow$	
		View •	5	$\times$	5
		Properties	R	$\times$	1
Coordinate S		Assign Boundary	$\sim$	$\sim\sim$	$\leq$
😸 Planes		Assign Excitation		Wave Port	K
		Assign Mesh Operation 📀 🕨		Lumped Port.	
		Plot Fields		Floguet PortV	

Рис. 13.5. Задание команды на создание дискретного порта в проекте

2. Появляется диалог рис. 13.6, в столбце которого "Use as reference", отметьте галочку, чтобы задать проводник SOLDERBALLREFPLANE\_1 как опорную плоскость для терминала.

	~	
Port Name:	>	
Terminal Naming		
Use cond	uctor name	
C Use port of	bject name	
NOTE: Multiple refe port must all be con	rence conduct nected in the p	ors touching a lane of the port.
Condu	ictor	Use as Reference
SOLDERBALLR	EFPLANE_1	
	1	

Рис. 13.6. Определение опций порта в режиме Driven Terminal

Таким же образом, создадим все 4 порта со стороны опорного проводника SOLDERBALLREFEPLANE\_1.

**3.** Откройте диалог свойств Properties для порта и в нем закладку **Transient** (рис. 13.7). Не каждый порт должен быть "Active" (если задать активными все порты, то потребуется большое время, чтобы рассчитать всю S-матрицу).

Lumped	Port	
General	Transient	Post Processing Defaults
Ac	tive C	Passive

Рис. 13.7. Выбор состояния порта в режиме расчета переходного процесса

Если вы хотите уменьшить время расчета, сделайте только несколько портов активными. Пассивные порты будут работать как терминалы. Тогда вы получите только частичную S-матрицу.

4. Откройте закладку Post Processing, и оставьте опцию Do Not Renormalize.

Lumped Port	
General Transient Post Proce	essing Defaults
Port Renormalization © Do Not Renormalize © Renormalize All Termina	als' Spectral Domain Data

Рис. 13.8. Закладка постпроцессорной обработки данных

Если выбрать другую опцию, Renormalize All Terminals' Spectral Domain Date, то данные будут нормализованы на термальные данные спектрального анализа.

**5.** Выделите поверхность порта (в разделе Lumped Port) и кликните правой кнопкой мыши на иконку этого порта в разделе Excitation, и выберите "Auto-Assign Terminals". По этой операции последовательно каждому порту автоматически создается терминал (нагрузка).

Отметим, что возможны и другие возбуждения в методе HFSS Transient. Однако некоторые задачи пока не решаются этим методом в версии 13: отдельные ячейки периодической структуры (фазированные антенные решетки, периодические частотноселективные поверхности) или модели с магнитным смещением (ферритовые циркуляторы, ферритовые фазовращатели). Эти примеры лучше рассчитываются в частотной области с помощью HFSS.

Установки на расчет переходного процесса. Сначала определим список фасок, на которых будут сохраняться рассчитанные поля переходного процесса, для чего:

**1**. Переключитесь на режим выбора фасок F и выберите курсором одновременно верхние фаски для сигнальной и земляной плоскости (рис. 13.12), удерживая клавишу Ctrl.



Рис. 13.12. Выделение нескольких поверхностей

**2**. Создадим список фасок командой **Modeler>List>Create>Face List**. В разделе List появится список FaceList1. Измените это имя на PlotFields.

Затем подготовим установки на решение, для чего:

**1.** Кликните правой кнопкой Analysis>Add Solution Setup.

**2.** В закладке **General** (рис. 13.13) зададим максимальное количество шагов уплотнения сетки, равное 6.

Solution Setup	<b>X</b>
General Duration Saved Fields	Radiated Fields Defaults
Setup Name:	Setup 1
	✓ Enabled
Mesh Import	
Import Mesh	Setup Link
Adaptive Solutions	
Maximum Number of Passes:	6
Maximum Delta S:	0.02
	Use Defaults
	ОК Отмена

Рис. 13.13. Закладка General

Частота, на которой выполняется разбиение на сетку, будет находиться автоматически на основании выбранной временной зависимости.

**3.** Выберите закладку **Input Signal** (рис. 13.14).

**4.** Задайте широкополосный импульс от **DC** до 10 GHz и запросите расчет S-параметров через каждые 10 MHz.

Заметим, что расчет во временной области можно выполнить, задавая минимальную и максимальную частоты. Если вы задаете нижнюю граничную частоту, равной нулю, форма импульса изменится и будет включать частоты до постоянного тока.

Также заметим, что в дополнении к свипированию по частоте, может быть определен TDR импульс. Это - импульс, спектр которого идет от DC до некоторой максимальной частоты, от которой зависит время нарастания.

Наконец, заметим, что вы задаете здесь одну временную зависимость для всех активных возбуждений. В проекте с более чем одним общим переходным процессом ("non Network Analysis "), можно задать различные временные зависимости для различных возбуждений, и выполнить моделирование одновременно со всеми возбуждениями. В методе расчета переходного процесса, все активные возбуждения имеют ту же самую временную зависимость, вы получаете один результат моделирования при одном активном возбуждением.



Рис. 13.14. Закладка входного сигнала

5. Выберите закладку Duration (рис. 13.15).

olution Setup			×
General Duration Sav	ed Fields   Radiated Fie	elds   Defaults	
Auto Terminate	Target Residual	-60 dB	
	At most	20 ns 💌	
	At least	100 ps 💌	
C Stop at time	20 ns 🔻	1	
	,	1	
	Use De	efaults	
		ОКО	тмена

Рис. 13. 15. Задание уровня затухания переходного процесса

Моделирование будет выполняться, пока переходные поля не затухнут до уровня **Target Residual** (рис. 13.15). Кроме того, максимальное время моделирования определяется величиной

20х(размер модели) / (скорость света).

В этой линии передачи сигнал длительностью 1 нсек может несколько раз перемещаться от источника до оконечной нагрузки и назад. Поэтому резонно ограничить время расчета величиной **At most =1.25 ns** (рис. 13.16), что равно вышеупомянутой 1 нсек, плюс длительности входного сигнала.

Solution Setup		
General Input Signal	Duration Saved Fields	Radiated Fields Defaults
Auto Terminate	Target Residual	-60 dB
	At most	1.25 ns 💌
	T At least	100 ps 💌
C Stop at time	2 ns 💌	

Рис. 13.16. Страница установки параметров временного процесса

Откройте закладку Saved Fields (рис. 13.17), и установите режим сохранения поля в плоскостях, устанавливая опцию PlotFields.

Сохраняйте поля каждые 4 ps. За время 4 ps сигнал углубляется на 0.6 мм в диэлектрике, так что такая частота выборок должна обеспечить плавную анимацию для этой модели.

General Input Signal Duration Saver	d Fields Radiated Fields Defaults	General Input Signal Duration Saved Fields Radiated Fields Defaults
Transient fields will be calculated for the selected Object Lists and Face Lists. Lists are created in the modeler.	♥ PlotFields	Time domain radiated fields
<ul> <li>☐ Start saving fields at:</li> <li>☑ Save fields every:</li> <li>☐ Maximum Number of Samples:</li> </ul>	0 ⊻ 4 ps ▼ 256	□ 1.25GHz □ 1.25GHz □ 1.325GHz □ 1.325GHz □ 1.35GHz

Рис. 13.17. Установки на сохранение поля во время переходного процесса

В закладке Radiated Fields (рис. 13.17) выберем частоты, на которых будут сохраняться поля. Моделирование потребует приблизительно RAM 400 МБ на одно возбуждение. Если Вы установили все порты активными и имеете возможность выполнить распределенное моделирование, то выберите такой расчет. В распределенном моделировании по крайней мере с восемью процессорами и с достаточной RAM, каждый из восьми возбуждений дают собственный процесс, и они будут все решаться одновременно. Итак:

1. Сохраните проект и запустите моделирование.

HFSS будет сначала выполнять адаптивный расчет во временной области. После этого, он будет выполнять восемь моделирований, одно на каждое возбуждение.

2. После того, как расчет запущен, можно нажать правой кнопкой мыши на **Results>Create Terminal Solution Data Report>Rectangular Plot**, чтобы в процессе расчета следить за входными и выходными сигналами на различных портах по мере выполнения моделирования. Выведем зависимости, выбирая нужные характеристики в диалоге рис. 13.17.

Category:       Quantity: filter-text       Function:         Variables       Input(NK. 12 bwire_T1)       abs         Output Variables       Input(NK.12 bwire_T1, INK_12 bwire_T1)       acos         Design       Output(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1)       acosh         Output(INK_12_bwire_T1, INKCLK_12_sball_T1, INK_12_bwire_T1)       acosh         Output(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1)       acosh         Input(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1)       acosh         Output(INK_12_bwire_T1)       acosh         Input(INK_12_bwire_T1)       acosh         Uput(INK_12_bwire_T1)       acosh         Output(INK_12_bwire_T1)       acosh         Imput(INK_12_bwire_T1)       acosh         Uput(INK_12_bwire_T1)       asin         Loward       Residual(TXCLK_12_sball_T1)         Imput(INK_12_bwire_T1)       asin         Asin       atanh         Cosh       dB         dB       10normalize         dB       20normalize	Report: Alinks_BGA - HFSSModel1 - XY Context Solution: Setup1: Transient	Plot 1 - Output(TXCLK_12_sball       Trace     Families       Families     Families       Primary Sweep:     Time       X:     Image: Default       Y:     Input(LNK_12_bwire_T1)	_T1,LNK_12_bwire_T1)	Range Function
Real time Update dBc	Update Report IV Real time ∐pdate ▼	Category: Variables Output Variables Transient Design	Quantity: filter-text Input(UKK_12_bwire_T1) Input(TXCLK_12_sball_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,LNK_12_bwire_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,LNK_12_bwire_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,TXCLK_12_sball_T1) Residual(UNK_12_bwire_T1) Residual(TXCLK_12_sball_T1)	Function: abs acos acosh ang_deg ang_rad asinh atan atanh cos cosh dB 10normalize dB20normalize dB20normalize dB20normalize

Рис. 13.17. Вывод характеристик во временной области

Выберите входной сигнал Input(LNK\_12\_bwire\_T1), а также сигналы Output(TXCLK\_12\_bwire\_T1, LNK\_12\_bwire\_T1) и Output(TXCLK\_12\_sball\_T1, LNK\_12\_bwire\_T1). Тогда создается график рис. 13.18.



На рис. 13.19 по оси Y выводится параметр **Residual** (разница) в дБ. Это – величина какого либо процесса, которая используется как критерий остановки. Устанавливается он в закладке **Duration.** По умолчанию, когда

пиковое поле спадает до 0.001 относительно максимума, моделирование считается выполненным.

Контроль **Residual** графика во время расчета дает информацию, какое время моделирование может потребоваться. Окно состояний дает дополнительную информацию; это основано на максимальном времени моделирования.



Рис. 13.19. График переходного процесса

Разность не снижается до значения -60 dB, так как мы остановили моделирование раньше.

### Постпроцессорная обработка матричных данных

В окне **Report**, в разделе Context, измените Solution от опции **Time** к **Spectral**. Это дает возможность составить график S-параметров в частотной области, полученный с помощью моделирования переходного процесса. Даже когда моделирование все еще выполняется, переходное решающее устройство уже даст S-параметры в частотной области, на основание информации о переходном процессе, который выполнился к настоящему времени. График будет модифицироваться очень часто. Моделирование может замедляться потому, что каждая модификация требует преобразований из временной области в частотную.
Report: Alinks_BGA_complete - HF Context Solution: Setup1 : Spectral	SModel1 - New Report - New Trace(s)         Trace       Families         Primary Sweep:       Freq         X:       Image: Default         Freq       All         Y:       dB(St(CLK_BW,CLK_SB)); dB(St(CLK_SB,CLK_SB))			
Update Report I Real time Update ▼	Category: Variables Output Variables Terminal Y Parameter Terminal Z Parameter Terminal VSWR Terminal VSWR Terminal Port Zo Design	Quantity: filter-text St(CLK_BW,LNK_12_SB) St(CLK_BW,CLK_SB) St(CLK_BW,TXD_BW) St(CLK_BW,TXD_BW) St(CLK_SB,TXD_SB) St(CLK_SB,FREE_INIT_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_S		

Рис. 13.20. Вывод частотных зависимостей S параметров, полученных с помощью БПФ в спектральной области

Характеристики S-параметров, выводимые во время моделирования показаны на рис. 13.21. S-параметры, нанесенные на этом графике – это коэффициент отражения и передачи для конкретной сигнальной линии.



Рис. 13.21. Частотная характеристика сигнальной линии

Чтобы вывести поле, распространяющееся вдоль линии:

1. В дереве модели, выберите список плоскостей PlotFields.

## 2. В менеджере проекта, кликните правой кнопкой мыши на Field Overlays>Plot Fields>E\_t>Mag E\_t.

**3.** Выберите **Done**. По этой команде на плоскости выведутся тангенциальные составляющие электрического поля.

Поле можно анимировать в плоскости резонаторов в последний момент времени, т.е. анимировать от 0.6 ns до 1.25 ns с подстройкой масштаба для поля. Пример анимации поля показывается на рис. 13.23.

Specify Name	Mag_E_t1		Fields Calcula		10	
Specify Folder	E Field	<b>*</b>	Category:	Standard	•	
Design:	HFSSModel1		Quantity		In Volume	
Context			Mag E 1		GND buire	
Solution:	Setup1 : Transient	•	Vector_E Mag_H_t	1	GND_bwire2 GND_via_2 GND_via_2	
Field Type:	Fields	Ŧ	Vector_H Vector_R	_t ealPoynting_t	GND_4 GND_5	
Intrinsic Variable	8				GND_6	
Time	108.3ps	-			LNK_12_bwire LNK_12_sball	
	108.3ps	^			LNK_12_via_2	
	116.32ps				LNK_12_4	
	124.34ps	~			PART_FREE_INIT_st	
					Plat on suitage only	

Рис. 13.22. Вывод поля и анимации его



Рис. 13.23. Вид бегущего тока в соответствии с временным процессом

Можно также видеть анимацию распределение поля и резонансные явления в последний момент времени. Анимацию от 0.6 ns к 1.25 ns можно видеть с подстройкой шкалы для поля.



Рис. 13.24. Вид бегущего поля вдоль структуры

## Вывод графиков во временной области

Исследование во временной области заключается в расчете реакции (отражения) во временной области (Time-Domain Reflectometry TDR) при возбуждении структуры сигналом в виде скачка воздействия (переходной функции). В таком расчете нужно выбрать метод Интерполирования. После выполнения расчета в диалоге **Report** нужно выбирать Time из списка Domain. Вы также должны определить входной сигнал, или шаг или импульс.



Рис. 13.25. Выбор типа сигнала при задании временного процесса

При выборе области **Time**, вы можете выбирать из нескольких Categories и связанных Quantities, чтобы составлять график, например |S11|. Когда вы

составляете график во временной области, каждый параметр в частотной области сначала преобразуется во временную область прежде, чем выполняется расчет по формуле. Например, если нужно вывести зависимость

$$\mathbf{S}_{11} / (1 - \mathbf{S}_{11}) \tag{11}$$

и вывести эту функцию во временной области, то используется обратное преобразование Фурье IFFT:

$$\operatorname{IFFT}(\mathbf{S}_{11 * \operatorname{input}}) / (1 - \operatorname{IFFT}(\mathbf{S}_{11 * \operatorname{input}}))$$
(12)

Отметим, что это выражение не соответствует выражению

IFFT( 
$$S_{11*input}$$
) / (1 -  $S_{11}$ ) \* input ). (13)

Эти два выражения не эквивалентны.

Если вы выбираете **Time Domain Impedance** как категорию **Category**, вы можете выбрать величину TDRZ. Она определяет как

$$TDRZ(t) = Zref * (1 + IFFT(S_{11} * input)) / (1 - IFFT(S_{11} * input))$$
(14)

где "input" обозначает входной сигнал (step или impulse), а "IFFT(.)" обозначает обратное преобразование Фурье.

Это уравнение является отношением мгновенного напряжения во временной области v(t) к мгновенному значению тока i(t). Напряжение и ток определяются (в частотной области) в терминах падающих и отраженных волн a и b, и равны

$$V = \sqrt{Z_0} (a+b) = \sqrt{Z_0} (1+S_{ii})a$$
(15)

$$I = \frac{1}{\sqrt{Z_0}} (a - b) = \frac{1}{\sqrt{Z_0}} (1 - S_{ii})a$$
(16)

Предположим, что падающая волна будет входным сигналом в виде ступеньки, и таким образом, когда мы берем обратное преобразование Фурье (IFFT) для V и I, то получаем v(t) и i(t) во временной области. Создадим это отношение как функцию времени, и тогда получаем функцию **TDRZ**(t). По умолчанию Zo = 50 Ом.

Чтобы создать график во временной области:

1. Для проекта с существующим диапазоном изменения частот, нужно выполнить следующие шаги 2 - 4 для сохранения характеристики.

## 2. В диалоге **Report**, в списке **Domain**, кликните **Time**.

Это позволяет выбрать кнопку **TDR Options** и для рассчитанных нагрузочных данных включить Terminal TDR Impedance в список Category.

3. Кликните кнопку TDR Options. Появляется диалог TDR Options.

4. Выберите тип входного сигнала, Step (скачок) или Impulse (импульс Дирака).

Величина Step есть скачок изменения сигнала, тогда как Impulse есть короткое возбуждение. Impulse это очень узкий прямоугольный импульс, со временем нарастания, равным нулю и временем спада с величиной временного шага равного 1 и высотой равной 1/(time step).

Выбор опции Step делает поля Rise Time и Impulse неактивными.

5. Если вы выбрали Step, введите время нарастания импульса в боксе Rise Time.

Время нарастания должно соответствовать частотам. С шириной полосы от DC до  $F_{max}$ , лучшее время разрешения, которое может быть достигнуто, равно  $1/(2F_{max})$ . Время нарастания  $1/(2F_{max})$  это самое короткое время нарастания, которое можно разрешить. Однако, время нарастания равное 0 s дает ту же информацию, так что 0 есть величина по умолчанию в этой панели.

6. Введите общее время на графике в текстовом боксе Maximum Plot Time.

По умолчанию максимально время в диалоге **TDR Options** связано с  $\Delta f$  в диапазоне частот: оно равно времени  $1/2\Delta f$ , в течение которого IFFT выдает информацию. Этот отрезок времени часто очень длительный, относительно временной задержки, которая соответствует длине тестирования вашего устройства, таким образом, вам захочется уменьшить эту величину. Альтернативно, вы можете отредактировать временные оси для характеристики TDR после того, как она была создана.

7. Установите число временных точек для вывода на график в бокс **Delta Time.** По умолчанию, это может быть равно количеству точек в диапазоне частот.

Разница времени основана на полосе пропускания частот: с полосой частот от DC до F<sub>max</sub> наименьшее время разрешения, которое можно

получить, равно  $1/(2F_{max})$ . Алгоритм IFFT обеспечивает интервал между значениями частот  $1/(2F_{max})$ , но вы можете гладко интерполировать между точками, устанавливая самую лучшее разрешение, например, к  $1/(10F_{max})$ , за счет дополнительного времени вычисления.

8. По желанию, в окне **TDR** измените тип окна и ширину.

Оконные функции в алгоритме быстрого преобразования Фурье FFT сигнала чтобы получить ненулевые величины должны быть удалены от F<sub>max</sub>. Каждая оконная функция между способностью решить сопоставимые сигналы и частоты способностью решить сигналы различных сил и частот.

Список типов окон включает:

Оконная функция	Случаи использования			
Rectangular	Функция с низким динамическим диапазоном дающая хорошее			
	разрешение для сигналов с близкими амплитудами. Не			
	подходит, когда сигналы имеют очень сложные амплитуды.			
	w(n)=1.			
Bartlett	Функция с большим динамическим диапазоном, с низким			
	разрешением, подходит для широкого диапазона применений.			
Blackman	Функция с большим динамическим диапазоном, с низким			
	разрешением, созданная для широкого ряда применений.			
Hamming	Модернизированная функция динамического диапазона,			
	созданная для примеров с узкой полосой.			
Hanning (default)	Функция модифицированного динамического диапазона,			
	рассчитываемая для примеров с узкой полосой пропускания.			
Kaiser	Выбор функции Кайзера также позволяет области определить			
	связанный параметр Кайзера. Чем больше параметр Кайзера, тем			
	шире окно. Параметр управляет компромиссом между шириной			
	центрального лепестка и областью лепестков со сторон.			
Welch	Этот подход применяется к окну параболической формы с			
	данными в частотной области.			

9. Вы можете использовать Save as Default для установки текущих значений как умолчанию, и кнопку Use Defaults для использования ранее сохраненных опций. Заметим, что когда вы выбираете характеристику, сначала показывается величины, соответствующие выбранной характеристики.

## 10. Кликните ОК.

Чтобы вывести характеристику **Terminal TDR Impedance** (что означает, либо рассчитывать S-параметры для порта waveport1 в диапазоне частот, вместо расчета задержки относительно времени при конкретном импедансе), нужно сделать следующее:

а. В списке Category, кликните Terminal TDR Impedance.

b. В списке Quantity, кликните величину для нанесения графика.

Импеданс по умолчанию (Zo) для величины TDRZ составляет 50 ом, если Вы не определили по-другому, когда Вы устанавливаете импеданс перенормализации для терминалов, которые созданы в модели. Если нужно изменить величину импеданса, ее можно отредактировать в диалоге **Report** (как показано ниже), или Вы можете создать переменную Zo ×  $(1+S_{ii}) / (1-S_{ii})$  с выбранным Zo. Отредактировать величину Zo можно в диалоге **Report**, для чего:

1. В разделе Category, выберите параметры **Terminal TDR Impedance**, Port и Function.

Trace Families Families Display			
Primary Sweep: Time  All			
X: 🔽 Default Time			
Y: TDR2t(bw_tr_1_T1)	Range Function		

Рис. 13.26. Выбор времени по оси х

2. Отредактируйте величину, которую нужно задать в поле Value. В этом примере, величина для Zo изменяется от значения по умолчанию 75 Ом при введении 'Zo=75ohm' в поле Y-столбца.

Prima	ary Sweep: Time 🗾 All	
x:	Default Time	
Y:	TDRZt(bw_tr_1_T1, Zo=75ohm)	Range Function

Рис. 13.27. Выбор функции по оси Ү

с. В разделе <u>Function</u>, выберите **mag** для вывода модуля.

3. Кликните **Done**. Характеристика появляется в окне просмотра.

Если  $S_{11} = 0$  на DC, шаг временного интервала стремится к нулю, и шаг TDRZ стремится к Zref. Если  $S_{11}$  будет отличным от нуля в DC, то ответ шага временного интервала устанавливается равным ненулевому значению, и TDRZ устанавливается равным величине, отличающейся от Zref. Импульса временного интервала будет всегда спадать к нулю, как это можно видеть по производной характеристики. Переходной импульсный процесс TDRZ будет всегда нормироваться на Zref.

График ниже показывает различие между коротким временем нарастания отличным от нуля и нулевым временем нарастания для сегмента линии передачи 94 Ом. Отметим, что характеристика с нулевым временем нарастания начинается с верного импеданса линии, в то время, как импеданс в другие временные точки перенормализуется. Кроме этого, одна характеристика - смещенная копия другой (рис. 15.25). Причина этого состоит в том, что напряжения и ток связаны нагрузкой 50 Ом, так что временной интервал сохраняется,  $v = Z_{ref} * i$ . Когда импульс нарастает, характеристика TDRZ начинает изменяться от установившегося состояния, потому что имеется отражение назад к источнику, импеданс которого отличается от характеристического импеданса линии передачи.



Рис. 13.28. Временной процесс изменения импеданса TDRZ

Отметим следующие моменты, которые нужно иметь в виду, используя **TDR:** Пространственное разрешение

$$\Delta x = \frac{c}{2B} \tag{17}$$

где с - скорость света в среде, и В - полоса пропускания сигнала. Так как **TDR** обычно основан на диапазоне частот, который начинается с постоянного тока, то пространственное разрешение становится

$$\Delta x = \frac{c}{2F_{\text{max}}} \tag{18}$$

где  $F_{max}$  - самая высокая частота в диапазоне частот. Например, если  $F_{max}$  = 15 ГГц и среда имеет проницаемость  $\varepsilon_r$ =4, то пространственный шаг будет равен (1.5E8 м/с) / (3E10 1/с) = 5 мм.

Пространственное разрешение, равное  $c/(2F_{max})$  соответствует временному разрешению:

$$\Delta t = 1/(2F_{\rm max}) \tag{19}$$

Пусть N - число точек в IFFT. N равняется числу временных выборок, и это также равняется удвоенному числу частотных выборок. Плотность временных выборок в развертке частоты равна:

$$2F_{\text{max}} / \Delta f = N($$
число точек в IFFT) = T /  $\Delta t$  (20),

где Т - полное время.

Увеличение плотности частотных выборок приводит к увеличению полного времени Т. На практике это часто приводит к большому времени затухания переходного процесса. Поэтому, в диалоге TDR Options можно установить максимальное время с меньшей величиной.

Интерфейс TDR Options также позволяет выбирать меньшее  $\Delta t$ , чем заданное уравнением (3) выше. Когда вы выбираете меньшее  $\Delta t$ , вы увеличиваете  $F_{max}$  "дополнением ноля", то есть добавлением нулевого значения для  $S_{11}$  вне расчетной ширины полосы частот. На практике это приводит к более гладкому сигналу TDR.

HFSS позволяет установить время нарастания входного сигнала. Время нарастания должно быть равно по крайней мере 1/(2F<sub>max</sub>). Входной сигнал с большим временем нарастания имеет меньшую плотность на высоких частотах и приведет к меньшему "звону" в характеристике TDR.

Фильтр *Hamming* или *Hanning* также уменьшит высокочастотное содержание и приводит к более гладкой характеристике TDR. С этими фильтрами можно выбрать ширину. Ширина 100 % часто - хороший выбор.

Для процесса необходимо расчета временного получить широкополосные модели SPICE. Это модели, которые отражают поведение электродинамических структур, но представляют собой модели с узлами. Это выполняет программа Full-Wave SPICE, которая позволяет выполнить моделирование частотно-зависимых моделей SPICE, которые генерируются в форматах HSPICE, PSpice или Spectre RF для точного моделирования во временной области. Это обеспечивает получение широкополосных моделей SPICE одним нажатием кнопки. Программа Full-Wave SPICE - это добавочный модуль для HFSS и Ansoft Designer. Она рассчитывает точные широкополосные модели SPICE. Эта возможность позволяет разработчикам электронных компонентов учитывать СВЧ эффекты.

Программа Full-Wave SPICE позволяет пользователю реализовать:

- Метод перевода от типов волн к узлам Modes-to-nodes technology;
- Метод быстрого свипирования ALPS fast-sweep technology;
- Алгоритмы создания моделей схемы SPICE.

Расчет временного процесса часто требует больших компьютерных ресурсов – памяти и времени. Поэтому рекомендуется при решении этих задач использовать распределенное моделирование.

Распределенное моделирование требует лицензии для выполнения расчета задач, которые требуют больших вычислительных ресурсов. Эта лицензия называется High Perfect Computing (HPC). Режим распределенного моделирования устанавливается в закладке Analysis Options, которая находится в диалоге Tools>Options>General Options.

nur opnins		
Project Options	Miscellaneous Options	Default Units
Analysis Uptions	RSM Service Options	WebUpdate Option
Analysis Options For Desi	gn Type	
Design Type: HFSS	•	
Prompt for analysis ma	achine when launching analysi	is
(Cannot be combined	with simulation queuing)	
Analysis Machine Optic	ons	
Default Machine: 🤅	Local C Remote	Distributed
Use Distributed Machin	ne Configuration: distributed	
Warge_many_proc_m	achine	~
Warge_many_proc_m	achine Sebire	
Warge_many_proc_m	iachine	
Warge_many_proc_m	hachine	
proc_m	lachine	
)istributed Mashine Canfi	au rationa	
CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	guiduons	
Astributed Machine Conin		
Edit D	) istributed Machine Configurati	ons

Рис. 13.29. Задание опции распределенного расчета

Например, в диалоге рис. 13.29 пользователь имеет доступ к компьютеру с восемью, или большим количеством процессоров вызывается командой \\ large\_many\_proc\_machine. В диалоге рис. 13.29 компьютер перечислятся восемь раз, по числу процессоров.

Предположим, что компьютер имеет 16 процессоров. Этому случаю соответствует установка, показанная на рис. 13.30. Это число может быть определено в закладке Solver диалога **HFSS Options**.

HFSS Options				
General	Solver			
- Simula Num	ition Machine Options	16		
Num	ber of Processors, Distributed:	2		

Рис. 13.30. Опции HFSS: число процессоров в распределенном режиме работы

В этом примере для тех процессов, которые не могут выполняться в распределенном режиме, пользователь запрашивает использование всех 16 процессоров. Но например переходной процесс HFSS лучше считает в многопроцессорном режиме. Для распределенного моделирования, можно выбрать два процессора в разделе Number of Processors (рис. 13.30). Подробно методы реализации распределенного моделирования будут рассмотрены в разделе 17.